£3-3

MIERNIK PARAMETRÓW

LAMP ELEKTRONOWYCH

OPIS TECHNICZNY

I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

SPIS TREŚCI

		·	Str.
1. W	stęp	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4
		aczenie	4
3. D	ane t	echniczne	5
4. K	omple	tmość przyrządu	8
5. B	avobit	i działanie przyrządu	10
6. W	skazó	wki ogólne dotyczące eksploatacji	18
7. W	skazó	wka detyczące bezpieczeństwa pracy	21
8. P	rzygo	towanie do pracy	21
9. K	olejm	ość pracy	23
10. M	etody	i środki cechowania	31
11. U	sterk	i typowe i sposoby ich usuwahia	<i>52</i>
12. 0	bsługe	a techniczna	57
13. P	rzepia	sy dotyczące przechowania, transportu,	• / .
k	onserv	wacji i pakowania przyrządu	58
Załączn	ik l.	Wykaz lamp radiowych przewidzianych do	
		pomiaru na przyrządzie Ł 3 - 3	60
Załączn	ik 2.	Karta warunków roboczych lamp i przyrządów	
		półprzewodnikowych	64
Załączn	ik 3.	Karta rezystancji lamp i przyrządów pół-	
		przewodnikowych	66
Załączn	ik 4.	Elektryczny schemat ideowy	68
Załączn	ik 5.	Wykaz elementów	69
Załączn	ik 6.	Plan rozmieszczenia elementów w bloku	9/
		stabilizatorów elektronowych	84
Załączni	ik 7.	Plan rozmieszczenia elementów na płytce	,
	ı	obwodu drukowanego bloku miernika nachy-	
1		lenia charakterystyki	84 84
Załączn:	ik 8.	Karta łączeniowa / Karta Nr 1 /	84
Załączni	ik 9.	Dane dotyczące uzwojenia transformatora	·
		silowego 4.705.001.	20

Rys. 1. Widok ogólny przyrządu

Napisy na rysunku / numeracja tłumacza / :

- 1 Parametr
- 2 Żarzenie
- 3 Płynnie / dokładnie /
- 4 Wstępnie
- 5 Izolacja
- 6 Pomiar
- 7 Kalibrowanie
- 8 Izolacja
- 9 Prostownik
- 10 Parametry
- 11 Pomiar
- 12 Sieć
- 13 Pomiar
- 14 Kalibrowanie
- 15 Sieć
- 16 Sieć
- 17 Wykonano w ZSRR.

1. WSTEP

- 1. 1. Opis techniczny i instrukcja eksploatacji są przeznaczone do zapoznania się z przyrządem, zasadą jego działania i do posługiwania się przy eksploatacji.
- 1. 2. Opis techniczny i instrukcja eksploatacji składają się z:
 - opisu technicznego,
 - instrukcji eksploatacji,
 - załączników.
- 1. 3. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania do konstrukcji i schematu drobnych zmian, nie mających wpływu na parametry wyjściowe.

W razie wprowadzenia niewielkiej liczby zmian podstawowych do schematu lub konstrukcji przyrządu, nie mających wpływu na dane taktyczno - techniczne, korekta dokumentacji techniczno - ruchowej nie będzie wprowadzena, za wyjątkiem zmian wartości znamionowych i schematu, która są nanoszone tuszem.

2. PRZEZNACZENIE

2. 1. Miernik parametrów lamp elektronowych £ 3 - 3 jest przeznaczony do pomiaru podstawowych parametrów elektrycznych lamp radiowych, jak również do zdejmowania ich charakterystyk statycznych.

Przyrząd umożliwia pomiar parametrów lamp odbiorczych oraz generacyjnych małej mocy / o mocy rozproszenia na anodzie do 25 W /, kenotronów, diod, oraz jonowych stabilizatorów napięcia zgodnie z indywidualnymi warunkami technicznymi dla powyższych grup wyrobów lub w warunkach umownych / różniących się od indywidualnych warunków technicznych i podanych w wykazie sprawdzanych lamp /.

Przyrząd może być stosowany w magazynach i w bazach użytkowników lamp radiowych, w warsztatach naprawczych, laboratoriach, jak również w zakładach opracowujących i produkujących aparaturę radiotechniczną.

- 2. 2. Przyrząd może pracować w następujących warunkach otoczenia:
 - a/ temperatura powietrza od 10° C do + 40° C :

- o/ wilgotność względna powietrza 80 % przy temperaturze + 20° C ;
- c/ ciśnienie atmosferyczne 750 + 30 mm sł. rtęci.

UWAGA!

Przy dostawie przyrządów do krajów o klimacie tropikalnym dostawca gwarantuje ich normalną prace pod warunkiem składowania i eksploatacji przyrządów w pomieazczeniach klimatyzowanych.

3. DANE TECHNICZNE

- 3. 1. Przy pomocy przyrządu można zmierzyć następujące parametry lamp radiowych wymienionych w wykazie / załącznik nr 1 / według systemów ujętych w indywidualnych warunkach technicznych:
 - A diod:
- prąd emisyjny lub prąd anodowy;
 - B triad, triad podwójnych, tetrod, pentod i lamp kombinowanych:
- prąd amodowy,
- prąd drugiej siatki,
- prąd wsteczny pierwszej siatki,
- nachylenie charakterystyki prądu anodowego,
- nachylenie charakteryatyki części heterodynowej lamp do przemieny częstatliwości,
- prąd anodowy na początku charakteryatyki lub napięcie zaporowe siatki,
 - C jonowych stabilizatorów napięcia:
- p potencjał zapłonu,
- napięcie stabilizacji,
- zmianę napięcia stabilizacji przy zmianie natężenia prądu
 E kenotromów:
- prąd wyprostowany przy zasilaniu z sieci o częstotliwości 50 Hz.
- 3. 2. Przy pomocy przyrządu można zmierzyć w lampach:
- prąd upływowy między katodą a grzejnikiem katodowym przy napięciach 100 i 250 V / plus na katodzie, minus na grzejniku /,

- pręd upływowy między elektrodami / między katodą a siatką pierwszą i między siatką pierwszą i siatką drugą / przy napięciu 100 i 250 V.
- 3. 3. Przyrząd umożliwia zdejmowanie charakterystyk statycznych lamp.
- 3. 4. Przyrząd zapewnia podawanie na elektrody badanych lamp następujących napięć:
 - a/ na żarzenie od 1 do 14 V przy prądzie 1,2 A,
 - b/ na siatkę pierwszą 0, od minus 0,5 do minus 65 V i napięcie uatalone minus 100 V,
 - c/ na siatke 2 od 10 do 300 V przy prądzie do 15 mA,
 - d/ na anode od 5 do 300 V przy prądzie do 100 mA,
 - a/ napieć przemiennych dla badanych kenotronów 2 x 350,
 2 x 400, 2 x 500 V.
- 3. 5. Przyrząd posiada skalę umowną z 75 działkami; powinna ona odpowiadać następującym wartościom znamionowym:
 - a/ przy pomiarze napięcia żarzenia 3; 7,5; 15 V,
 - b/ przy pomiarze napięcia na siatce 1 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75 V,
 - c/ przy pomiarze napięcia na siatce 2 75; 150; 300 V,
 - d/ przy pomiarze napięcia na anodzie 15 ; 75 ; 150 ;
 300 V,
 - e/ przy pomiarze prądu anodowego i emisji diod 1,5; 3; 7,5; 1,5; 30; 75; 150 mA,
 - f/ przy pomiarze prądu siatki 2 0,75; 1,5; 3; 7,5;
 15 mA,
 - g/ przy pomiarze prądu wstecznego siatki l i prądu anodowego na początku charakterystyki - 0,75; 3; 15; 30; 150 mA,
 - h/ przy pomiarze prądu wyprostowanego 150; 300 mA,
 - i/ przy pomiarze nachylenia charakterystyki 0,75 ; 1,5 ; 3 ; 7,5 ; 15 ; 30 ; 75 mA/V.
- 3. 6. W celu podania samoczynnego napięcia polaryzacyjnego na badane lampy przyrząd posiada następujące rezystory katodowe: 30, 50, 68, 75, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 400, 500, 2 x 600 omów.
 - 3. 7. Podstawewy uchyb pomiaru:
 - a/ napięć żarzenia, anody, siatki 1, siatki 2, napięcia obwodów układu, prądu anody, siatki 2, jak również

- prądu wyprostowanego badanych kenotronów nie powinien przekraczać + 1,5 % górnego zakresu pomiarowego,
- b/ prądu upływowego między elektrodami, prądu wstecznego eiatki l i prądu anodowego na początku charakterystyki nie powinien przekraczać + 2,5 % górnego zakresu pomiarowego.
- c/ nachylenia charakterystyki nie powinien przekraczać + 2,5 % górnego zakresu pomiarowego.
- U w a g a : Uchyby podstawowe przyrządów pomiarowych są ustalone dla następujących warunków normalnych :
 - temperatura otoczenia + 20 + 5°C,
 - wilgotność względna powietrza 65 + 15 %,
 - ciśnienie atmosferyczne 750 ± 30 mm słupa rtęci,
 - napięcie sieci zasilającej 50 Hz, 220 V + 2 %.
- 3. 8. Dodatkowy uchyb pomiaru napięć stałych, prądu anody, prądu emisji, prądu eiatki drugiej i prądu wyprostowanego kenotronów w zakresów temperatur otoczenia od 10 do + 40° c przy względnej wilgotności powietrza 65 + 15 %, nie powinien przekraczać 1.2 % górnego zakrau pomiarowego na każde 10° C zmiany temperatury.
- 3. 9. Dodatkowy uchyb pomiaru nachylenia, prądu wstecznego siatki pierwszej, prądu anodowego na początku charakterystyki i prądów upływowych między elektrodami w zakresie temperatur otoczenia od 10 do \pm 40° C przy wilgotności względnej powietrza 65 \pm 15 %, nie powinien przekraczać \pm 2 % górnego zakreeu pomiarowego na każde 10 % zmiany temperatury.
- 3. 10. Zasilanie przyrządu odbywa się z sieci prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz \pm 1 %, o napięciach znamionowych 127 i 220 V, jak również z eieci prądu przemiennego o częstotliwości 400 Hz \pm $\frac{7}{3}$ %, o napięciu znamionowym 115 V.
- 3. 11. Przyrząd pracuje normalnie przy zmianach napięcia sieci zasilającej 220 V, 127 V, 50 Hz o ± 10 % i 115 V, 400 Hz o każde ± 5 % przy uetawieniu przełącznikiem "SIEĆ" wskazówki wskaźnika na działce kalibrującej / kreska czerwona lub znak " \(\Delta \) " / przy naciśniętym przycisku "SIEĆ". Wskazówkę wskaźnika należy uetawiać na działce kalibrującej

- ekali / kreska czerwona lub znak " Δ " / z dokładnością + l mała działka.
- 3. 12. Przyrząd jest obliczony na 8 godzinną nieprzerwaną pracę, wliczając w to czas nagrzewania przyrządu, przy sprawdzaniu lamp wezystkich typów o prądzie anodowym do 100 mA. Dopuszcza się 2 godzinną pracę przyrządu przy nieprzerwanym sprawdzaniu lamp jednego typu z prądem anodowym od 100 do 150 mA. Czae nagrzewania przyrządu wynosi 30 minut.
- 3. 13. Wymiary gabarytowe przyrządu 515 x 320 x x 230 mm.
 - 3. 14. Maea przyrządu 22 kg.
- 3. 15. Pobór mocy nie przekracza 300 VA, zaś przy badaniu lamp 5 U 3 C 450 VA.
- 3. 16. Średni czas niezawodnej pracy przyrządu nie powinien być mniejszy niż 1100 godzin.

4. KOMPLETNOŚĆ PRZYRZĄDU

Kompletność przyrządu podano w tablicy 1.

Tablica 1

			
Nazwa	Oznaczenie	Ilość	Uwagi
Dokumentacja techniczna :			
a/ opis i instrukcja ekeploata-			
ejî	2.760.005 TO	1	
b/ formularz	2.760.005 Ø0	1	
Opakowanie ekrzynkowe o			
zawartości :	4.161.199 Cm	1	
a/ miernik parametrów lamp			
elektronowych E 3 - 3			
/ z łącznikami wtykowymi /	2.760.005 СП	1	
b/ skrzynka do kart łączenio-			
wych i części zapaeowych			
o zawartości :			
lampa 6TT 1TT	į	2	zezwala eię
			1

Dalszy ciąg tablicy 1

	Nazwa .	Oznaczenie	Iloéć	Uwagi
	lampa 6 💢 3 T		2	na kompleto-
	lampa 6 H 3 TT		1	wanie przy-
				rządu i częś
				ci zapasowyc
				lampami z
				oznaczeniem
				E, B, EB
	lampa KM 6 - 60		2	
	bezpieczniki zapaaowe			
	Пм 4		1	
	П М 5		2	
	komplet kart łączeniowych	4.072.004	1	
	kabel	4.860.018	1	
	aznur nr l / aiatkowy,			
	anodowy /	4.860.006	2	
	sznur nr 2 / dla lamp			
		4.860.007	1	
	tarczowych / Podstawka tablica lampowa	4.812.009	1	
	poditauko tablica lampowa	4.812.010	ı	
	azmur nr 3 / anodowy /	4.860.000	ı	
	wkrętak	4.073.006	ı	
c/	klucz	4.096.000	1	
E		1	l	i .

U w a g a: Przy doatawie eksportowej i przy oddzielnym zamówieniu przyrząd może być dostarczony z dodatkowymi częściami zapasowymi podanymi w tablicy 2.

Nazwa	Oznaczenie	Ilość	Uwagi
1. Lampa radiowa 6 T 1T		1	
2. Lempa madiowa 6 H 3 Π	'	2	
3. Lampa radiows 6 X 3 M		2	
4. Bezpiecznik II M 4		2	
5. Kabel	4.860.018	1	
6. Sznur nr 1 / siatkowy, anodowa /	4.860.0 06	1	
7. Sznur nr 2 / dla lamp tarczowych /	4.860.007	1,	
8. Sznur nr 3 / anodowy /	4.860.00 0	1	
9. Mikroamperomierz M 906 - 10		1	zezwala się na dostawę mikroampero- mierza
10. Rezystor 7.0 kiloomów ± 2 %	5.632.031	1 .	2.716.000

5. BUDOWA I DZIAŁANIE PRZYRZADU

5. 1. Zasada działania zgodnie ze schematem blokowym.

Miernik parametrów lamp elektronowych posiada szeroki zakres regulacji wszystkich napięć oraz wieloakalowe przyrządy pomiarowe, co umożliwia pomiar parametrów lamp w najbardziej różnorodnych warunkach i zdejmowanie charakterystyk statycznych.

Zasada pomiaru parametrów lamp polega na :

- podaniu z bloku zaailania / patrz rysunek 2 achemat blokowy przyrządu /, poprzez urządzenia łączeniowe, napięć na elektrody lampy, przy których lampa pracuje w warunksch atatycznych, zgodnie z indywidualnymi warunkami technicznymi,
- pomiarze prądu emisji, prądu anodowego, prądu siatki 2

i prądu wyprostowanego kenotronów przy pomocy miliamperomierza załączonego do obwodu odpowiedniej elektrody badanej
lampy, jak również pomiarze prądu wstecznego siatki 1, prądu
anodowego na początku charakterystyki i prądu upływowego
przy pomecy mikroamperomierza lampowego; wartości mierzonego parametru eą odczytywane na wskaźniku,

pomiarze nachylenia charakterystyki według metody Siergiejewa / patrz rysunek 3 / w następujący spoeób :

Na eiatkę 1 badanej lampy podaje się napięcie zmienne rozkołycania Ug z dzielnika generatora.

Do obwodu anodowego badanej lampy załącza się rezystor obciążenia Ra.

Punkt etabilizacji znajduje się między rezyetorem obciążenia i anodą, przez co lampa zachowuje etatyczne warunki pracy niezależnie od ietnienia obciążenia anodowego.

Na podstawie powyższego można przypuezczać z wysokim stopniem dokładności, że:

Ua = Ug - S - Ra

/1/

gdzie Ug - napięcie rozkołysania

S - nachylenie charakterystyki

Ra - rezystor obciążenia

Ua - napięcie przemienne występujące na rezystorze obciążenia

Przy zachowaniu warunku, że Ug = const i Ra = const

Ua = KS / 2 /

gdzie - współczynnik stały wynoszący K = Ra · Ug

Pomiar napięcia Ua odbywa eię przy pomocy woltomierza lampowego nachylenia, przez co wskazania wskaźnika woltomierza eą proporcjonalne do wartości mierzenego nachylenia. Skala wskaźnika jest wyekalowana bezpośrednie w jednostkach nachylenia charakterystyki.

Napisy na rysunku / numeracja tłumacza /

- 1/ Lampa badana
- 2/ Przyrząd do pomiaru nachylenia charakterystyki / woltomierz lampowy i generator /
- 3/ Urządzenie łączeniowe
- 4/ Mikroamperomierz lampowy
- 5/ Blok zasilania

Rys. 3 Schemat pomiaru nachylenia charakterystyki Napis na rysunku:

- Lampa badama
 - 5. 2. Opis schematu ideowego
- 5. 2. 1. Przyrząd składa się z następujących zespołów:
- blok zasilania,
- przyrząd do pomiaru nachylenia charakterystyki / woltomierz lampowy i generator /,
- mikroamperomierz,
- urządzenie łączeniowe.

5. 2. 2. Blok zasilania

Blok zasilania przyrządu / patrz schemat ideowy / składa się z transformatora sieciowego Tr, czterech prostowników na diodach półprzewodnikowych i trzech stabilizatorów napięcia.

Prostownik składa się ze stosów prostowniczych D 1009 / D 5, D 6 / i zapewnia podawanie napięć stałych na anodę i siatkę 2 badanej lampy, jak również na przyrząd do pomiaru nachylenia charakterystyki. Prostownik posiada trzy wyjścia ze stabilizatorami elektronowymi.

Stabilizator elektronowy do stabilizacji napięcia anodowego badanej lampy składa się z dwóch lamp 6 \$\Pi\$ 1 \$\Pi\$ 1 \ i \ L 2 / i jednej lampy 6 \$\pi\$ 3 \$\Pi\$ / L 4 /. Napięcie wyprostowane jest regulowane płynnie od 5 do 300 woltów przy pomocy potencjometru R 76.

Stabilizator elektronowy do stabilizacji napięcia na siatce 2 badanej kappy lampy składa się z dwóch lamp

6Π1Π / L8/ i 6 X 3Π / L9/. Napięcie siatki 2 jeet regulowane płynnie od 10 do 300 woltów przy pomocy potencjometru R 112.

Stabilizator elektronowy do zasilania przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki ekłada się z lamp 6 Π l Π / Li6 * X 3 Π / L 17 /. Regulacja napięcia odbywa eię przy pomocy potencjometru R 169. Część napięcia ze etabilizatora jest używana do kalibrowania mikroamperomierza.

Schematy trzech stabilizatorów eą identyczne. Lampy L l, L 2, L 8 i L 16 eą elementami regulującymi, załączonymi ezeregowo z rezystorami obciążenia, zaś lampy L 4, L 9, L 17 eą wzmacniaczami prądu stałego z napięcimm odniesienia ze etabilitronów D 11, D 12.

Przy wzroście / zmniejszeniu / napięcia wyjéciowego napięcie ujemne / względem katody / siatki stewującej również wzrasta / maleje /, w wyniku czego wzrasta / maleje / rezystancja lampy na prąd etały i spadek napięcia na lampie.

Proetownik drugi, którego napięcie stabilizuje eię etabilitronami krzemowymi D 817 / D 11, D 12 / atanowi dioda MD 218 / D 7 /. Napięcie tego prostownika etanowi napięcie odniesienia dla stabilizatorów elektronowych i jest używane jako napięcie polaryzacji na siatce l badanej lampy.

Prostownik trzeci, skłedający się z diody półprzewodnikowej D 211 / D 14 / i stabilitronu D 817 Γ / D 13 /, stanowi źródło zasilania mikroamperomierza lampowego.

Prostownik czwarty jest zmontowany z diod półprzewodnikowych D 214 5 / D 1 - D 4 / w układzie mostkowym i zasila obwody żarzenia badanych lamp napięciem stałym. Nastawianie napięcia żarzenia odbywa się potencjometrami R 32 i R 33.

Zmiany napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora przy zmianach napięcia sieci zasilającej eą kompeneowane przez zmianę liczby zwojów uzwojenia pierwotnego transformatora prze-łącznikiem B 6. Kontrola napięcia uzwojenia wtórnego transformatora odbywa eię metodą pośrednią.

Napięcie wyprostowane z diody D 7 / + /, poprzez rezystor R 85 jest podawane na wskaźnik przez naciśnięcie przycisku "SIEĆ" / K Π 2 /.

5. 2. 3. Przyrząd do pomiaru nachylenia charakterystyki.

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru nachylenia charakterystyki anodowo - siatkowej generacyjnych lamp odbiorczych oraz lamp małej mocy.

Schemat elektryczny elektronowego miernika nachylenia charakterystyki składa się z :

- generatora 1400 + 50 Hz;
- woltomierza lampowego.

Generator 1400 Hz jest zmontowany przy użyciu lampy 6 H 3 N / L 15 / w układzie generatora RC z mostkiem Wheane a. Regulacja częstotliwości w niewielkim zakresie odbywa się przez zmianę rezystancji jednego z ramion mostka potencjometrem R 155.

Regulacja napięcia wyjściowego generatora odbywa się przez zmianę głębokości ujemnego sprzężenia zwrotnego przy pomocy potencjometru R 157.

Napięcie z katody drugiej połówki lampy L 15 jest podawane na dzielnik napięcia, a z dzielnika napięcia na siatkę lampy badanej.

Woltomierz lampowy jest przeznaczony do pomiaru napięcia przemiennego o częstotliwości 1400 Hz, otrzymywanego z obciążenia anodowego lampy badanej.

W woltomierzu zastosowano wzmacniacz selektywny, zmomtowany na lampach $6 \times 3 \Pi - 2 \text{ szt.}$ i $6 \times 3 \Pi - 1 \text{ szt.}$ / L 12, L 13 i L 14 /.

W celu uzyskania wysokiego stopnia selektywności we wzmacniaczu zastosowano dwa mostki teowe. Do wyprostowania użyto diody typu A 106 A / D 9, D 10 /, pracujące w układzie zdwojenia. Do stabilizacji wzmocnienia zastosowano ujemne sprzężenie zwrotne, podawane przez podwójne mostki teowe.

Wzorcowanie przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki odbywa się przez podanie na wejście woltomierza lampowego napięcia 120 mV, zdejmowanego z dzielnika generatora poprzez przełącznik W 5.

Powyższy układ zapewnia zachowanie dokładności pomiarów niezależnie od zmian w czasie czułości woltomierza lub napięcia generatora.

5. 2. 4. Mikroamperomierz

Mikroamperomierz lampowy jest zmontowany na lampie 6 H 3 N / L 18 / w układzie symetrycznym. Jest on przeznaczony do pomiaru prądu wstecznego siatki pierwszej, prądu anodowego na początku charakterystyki, prądu upływowego między elektrodami. Przy pomiarze prądu wskaźnik zostaje włączony między katody lampy L 18.

Wyrównoważenie układu, to jest nastawienie zera przyrządu odbywa się potencjometrem R 123. Wzorcowanie mikro-amperomierza lampowago, to jest nastawienie czułości odbywa się potencjometrem R 125 przy podaniu napięcia stabilizowanego 250 V na dzielnik mikroamperomierza / rezystory R 93 - R 99 / poprzez rezystor R 102.

5. 2. 5. Urządzenie łączeniowe i karty badawcze.

Do urządzenia łączeniowego należą: wszyatkie podstawki lampowe / 19 szt. /, blok przełącznika wtykowego z wtyczkami, przełączniki W l i W 2, przyciski / KP l, KP 2 / i przełączniki / W 4 i W 5/, mikroamperomierz na prąd 150 µ A, układ boczników i rezystorów dodatkowych, jak również układ zabezpieczenia wskaźnika, działający przy przeciążeniu nie przekraczającym pięciokrotnej wartości prądu znamionowego odpowiedniej skali.

Podstawowym zespołem łączenia i sterowania jest przełącznik wtykowy z kompletem kart badawczych nakładanych na przełącznik.

Wtyczki są wkładane do otworów na karcie badawczej, przez co uzyskuje się bezbłędne podłączenie do wszystkich elektrod lamp wymaganych napięć badawczych i załączenie odpowiednich akal wskaźnika.

Każda karta badawcza jest wykonana dla jednego lub dla kilku określonych typów lamp. Dla niektórych typów lamp istnieje po kilka kart badawczych.

Na kartach badawczych podano typ lampy, numer podstawki lampowej, numer karty badawczej, numer i rok wydania indywidualnych warunków technicznych, według których opracowano kartę.

W karcie badawczej podano wykaz parametrów, na które sprawdza się badaną lampę:

 w górnej części karty badawczej podano rodzaje badania zgodnie z indywidualnymi warunkami technicznymi lampy i ze skalą wskaźnika. w dolnej i środkowej części karty podano normy parametrów mierzonych i skale. Na kartach podano normy krwyterium trwałości lamp / w przypadku, gdy możliwy jest pomiar parametrów, stanowiących kryterium trwałości /. Normy kryterium trwałości są oznaczone znaczkiem * * ".

Na karcie łączeniowej / załącznik 8 / napis "ЦС 1 " oznacza, że gniazdka 28/II dotyczy trzonkowania siatki 1.

Jeżeli w kartach badawczych umieszczono oznaczenie " V ", znaczy to, że najmniejszą, znamionową lub największą wartość parametró indywidualnych warunków technicznych dla danej lampy nie omówiono.

Na przykład Ia = $\nabla \div 5 \div 8$ mA - nie omówiono najmniejszej wartości prądu anodowego.

Parametry lamp sprawdzane przy użyciu kart z oznaczeniem " aą przybliżone.

5. 3. Opis konstrukcji

Przyrząd jest zmontowany na płycie poziomej wykonanej z duraluminium ze szkieletem stalowym, w futerale aluminiowym ze zdejmowaną pokrywą. Do szkieletu z lewej i z prawej strony, są umocowane dwie tablice odchylne.

Korpus stalowy jest umocowany dp płyty poziomej przy pomocy 4 śrub i dwóch przegubów.

Umocowanie przyrządu do futerału wykonano pięcioma śrubami. Dwie śruby poaiadają kapturki do plombowania przyrządu.

W celu skuteczniejszego chłodzenia elementów przyrządu, jak również dla ułatwienia dostępu do lamp bez naruszania plomb przyrządu, futerał posiada pokrywy odchylne.

Na bocznej ściance futerału znajduje się uchwyt do przenoszenia przyrządu.

Rozmieszczenie podstawowych elementów sterowania przyrządu podano na rysunku 4.

Rozmieszczenie podstawowych elementów bloku stabilizatorów w przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki podano na załącznikach 6, 7.

Rys. 4. Przednia strona płyty przyrządu Napiay na rysunku / numeracja tłumacza /

- płynnie 2 3 wstepnie " O " MKA 4 5 pomiar 6 izolacja 7 MKA 8 wzorcowanie 9 parametr 10 pomiar sieć 11 12 pomiar 13 izolacja 14 parametry 15 wzorcowanie Opis rysunku nr 4 potencjometr " ŻARZENIE ", " PŁYNNIE " - R 32, 1 gniazdko "Sl" - G3 do podłączenia siatki badanej 2 lampy, podstawki lampowe P 1 - P 19, 3 gmiazdko " A " - G l do podłączenia anody badanej 4 lampy, przełącznik wtykowy, 5 6 uchwyt dla wtyków, lampka wskaźnikowa IN'l, 7 gniazdko " A " - G 2 do podłączenia anody badanej 8 lampy, zacisk uziemiający " - G 8, 9 bezpiecznik z przełącznikiem napięcia PR 1 / 115 - 127 -10 220 V /, łączówka zasilająca - Sz l do podłączenia przewodu 11 zasilającego, potencjometr "Us, " - R 112 do regulacji napięcia 12 siatki drugiej, potencjometr " Ua " - R 76 do regulacji napięcia 13
 - 14 przełącznik "SIEĆ " W 6, 15 - wyłącznik zasilający "SIEĆ "

anody,

16 - potencjometr "Us₁" " - 65" - R 89 do regulacji napięcia siatki pierwszej,

- 17 potencjometr "Ua₁" "-10" i R 91 do regulacji napięcia aiatki pierwazej,
- 18 potencjometr "S" "WZORCOWANIE" / "KALIBR" / do wzorcowania przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki R 129,
- 19 przełącznik "PARAMETRY" W 2 do przełączenia rodzaju pracy,
- 20 przełącznik "S" "POMIAR", "WZORCOWANIE" / "KAŚ LIBR" / - W 5 do przełączania przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki z wzorcowania na pomiar,
- 21 przyciak "SIEĆ " KP 2,
- 22 przycisk "POMIAR" KP 1,
- 23 wakaźnik IP 1,
- 24 potencjometr do wzorcowania mikroamperomierza R 125,
- 25 przełącznik " IZOLACJA " W 1,
- 26 przełącznik " MKA " " POMIAR " , " WZORCOWANIE " / " KALIBR " / W 4,
- 27 potencjometr ustawienia zera mikroamperomierza R 123,
- 28 potencjometr " ZARZENIE " , " WSTEPNIE " / " ZGRUBNIE " / R 33,
- 29 gniazdko kontrolne "S2" G5 / wyjście źródła zasilania siatki drugiej lampy badanej /.

6. WSKAZÓWKI OGÓLNE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

- 6. l. Do obsługi przyrządu mogą być upoważnione tylko te osoby, które posiadają specjalne przeazkolenie przy ekaploatacji i obsłudze aparatury radiotechnicznej.
- 6. 2. Po otrzymaniu przyrządu od producenta, z magazynu, z bazy i t.p., należy:
- a/ aprawdzić kompletnoáć przyrządu,
- b/ wykonać oględziny zewnętrzne,
- c/ ustawić bezpiecznik w położenie odpowiadające napięciu sieci.
- U w a g a : Przyrządy wyayłane przez produzenta są nastawione na napięcie 220 V.
- d/ sprawdzić działanie przyrządu zgodnie z p. 6. 4.

- 6. 3. Wskazówki szczególne dotyczące eksploatacji.
- 6. 3. 1. Przed przystąpieniem do pracy z przyrządem, należy dokładnie zapoznać się z opisem technicznym, oraz ze wszystkimi rozdziałami niniejszej instrukcji, w celu dokładnego poznania zasady działania i budowy przyrządu.
- 6. 3. 2. W czasie pracy z przyrządem należy ściśle przestrzegać kolejność czynności, podaną w niniejszej instrukcji.

W czasie eksploatacji przyrządu ZABRANIA SIE:

- załączać przyrząd do sieci z włączoną lampą badaną,
- ustawiać przełącznik "SIEĆ" w pośrednim nieustalonym położeniu,
- przełącznik W 4 " MKA " ustawiać w położeniu " WZORCOWA÷ NIE " / " KALIBR " / z włączoną lampą badaną,
- ustawiać przełącznik " IZOLACJA " w położeniu " Iaxw " przy pomiarze prądu wyprostowanego kenotronów,
- dokonywać jakichkolwiek przełączeń przy naciśniętym przycisku " POMIAR ".
- łączyć równocześnie dowolne dwa gniazdka lub więcej wewnątrz następujących grup:

40/II, 46/II, 48/II

52/11, 58/11, 60/11

21/I, 22/I, 23/I, 24/I, 19/II, 20/II, 21/II, 22/II

25/I, 26/I

19/I, 20/I

- równocześnie łączyć dwa gniazdka lub więcej w skalach tego samego napięcia, prądu lub nachylenia charakterystyki.

Dla lepszego chłodzenia elementów przyrządu zaleca się pracować przy otwartych pokrywach bocznych.

6. 4. Sprawdzania działania.

- 6. 4. 1. Sprawdzanie należy wykonywać w następującej kolejności:
- załączyć przyrząd do sieci,
- połączyć gniazdka przełącznika wtykowego 20/I, 26/I, 40/II,
 52/II,
- nacisnąć przycisk "SIEĆ" i upewnić się o możliwości ustawienia wskazówki wskaźnika na podziałce wzorcowej skali / kreska czerwona lub znaczek "△"/ za pomocą przełącznika W 6 "SIEĆ".

- ustawić przełącznik " IZOLACJA " w położeniu " PAR ", zaś przełącznik " PARAMETRY " w położeniu " Ua ",
- nacisnąć przycisk " POMIAR " i sprawdzić według wskaźnika obecność napięcia anodowego, którsgo wielkość powinna płynnis regulować się potsnojometrem " Ua ",
- ustawić przełącznik "PARAMETRY" w położsniu "Us2", nacisnąć przycisk "POMIAR" i sprawdzić według wskaźnika obscność napięcia siatki 2, którego wislkość powinna płynnie regulować się potencjometrsm "Us2",
- ustawić przełącznik " PARAMETRY " w położeniu " 250 ",
- nacisnąć przycisk " POMIAR " i sprawdzić wsdług wskaźnika obecność napięcia, które powinno wynosić 250 V / zakres pomiarowy skali wynosi 300 V /,
- ustawić przełącznik " PARAMETRY " w położsniu " Us, ", przełącznik W 4 " MKA " w położeniu " POMIAR ",
- dodatkowo połączyć gniazdko 1/I przełącznika, wtykowego,
- nacisnąć przycisk "POMIAR", przy czym wskaźnik powinien wskazywać napięcie, którego wielkość powinna płynnie regulować się potencjometrem "-65",
- rozłączyć gniazdko 1/I, połączyć gniazdka 2/I,
- nacisnąć przycisk " POMTAR ", przy czym wskaźnik powinien
 wskazywać napięcie, którsgo wielkość powinna płynnie regulować się potencjometrem " - 10 ",
- sprawdzić obecność napięcia żarzenia; w tym celu należy połączyć otwory przełącznika wtykowsgo 70/II, 69/II, 72/II, 66/II, po czym kolsjno przestawiać wtyczkę przełącznika do gniazdek 21/I, 22/I, 23/I, 24/I, 19/II, 20/II, 21/II, 22/II. Napięcie żarzsnia odczytywane na wskaźniku, powinno przy tym odpowiednia obniżać się,
- sprawdzić możliwość wzorcowania przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki i możliwość ustawienia zera oraz wzorcowania mikroamperomierza lampowego zgodnie z danymi punktu 8 niniejszej instrukcji.

Możliwość ustawienia zsra i wzorcowania mikroamperomierza lampowego oraz przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki świadczy o gotowości przyrządu do pracy.

Uwagi:

1. W razie braku wzorcowania przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki należy sprawdzić zgodność częstotliwości gsnsratora i woltomierza selektywnego według metody podansj w p. 8 ninisjszej instrukcji.

2. Przy przeciążeniu mikroamperomierza wskazówka może nie powrócić do położenia wyjściowego po zdjęciu obciążenia. Powrót
wskazówki do położenia wyjściowego nastąpi po kilkakrotnym
lekkim trącaniu mikroamperomierza.

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

- 7. 1. W stanie rohoczym przyrząd powinien być w sposób pewny uziemiony przewodem przyłączonym do uziemienia ogólnowydziałowego.
 - 7. 2. Przed załączeniem przyrządu należy:
- s/ sprawdzić niezawodność uziemienia,
- b/ sprawdzić obecność i stan bezpieczników.

W czasie pracy z przyrządem należy pamietać, że:

- przy pracy z otwartymi pokrywami bocznymi elementy mieszczące się wewnątrz przyrządu są pod napięciem,
- przy badaniu niektórych typów lamp na gniazdkach podstawki lampowej i gniazdkach przełącznika wtykowego może być napięcie 500 V prądu przemiennego, o częstotliwości 50 Hz lub napięcie 600 V prądu stałego.

Kategorycznie zabrania się stosowania jakichkolwiek bezpieczników zamiennych.

W czasie remontu przyrządu zabrania się:

- a/ wykonywania napraw i wymiany elementów pod napięciem,
- b/ ustalania obecności napięcia w układzie " na dotyk " lub " na iskre ",
- c/ pozostawianie przyrządu bez dozoru bez futerału pod napięciem.
- d/ załączanie przyrządu bez uprzedniego uziemienia.

8. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

W celu przygotowania przyrządu do pracy należy wykonać następujące czynności:

- wyjąć przyrząd ze skrzynki,
- zdjąć pokrywę z płyty czołowej, wyjąć przewód zasilający,
 przewody łączeniowe i karty badawcze,
- sprawdzić ustawienie zera mechanicznego wskaźnika,
- sprawdzić ustawienie uchwytu bezpiecznika na wymagane napięcie eieci i zgodność bezpiecznika z prądem znamionowym,

- połączyć zacisk uziemiający G 8 7 z magistralą uziemiającą.

Przy zasilaniu z sieci o częstotliwości 50 Hz i napięciu 127 V, lub o częstotliwości 400 Hz i napięciu 115 V należy stosować bezpicczniki 5 A, zaś przy zasilaniu z sieci o napięciu 220 V - 4 A.

- ustawić pokrętka "PŁYNNIE", "WSTĘPNIE" / "ZGRUBNIE"/, "SIEĆ", "Us₁", "Us₂", "Ua" w skrajnym lewym pokożeniu.
- załączyć przyrząd do sieci, przełącznik W 3 ustawić w położeniu "SIEĆ", przy czym powinna zaświecić się lampka sygnalizacyjna,
- pozostawić przyrząd pod napięciem w ciągu 30 min. w celu nagrzania się,
- założyć kartę badawczą, odpowiednią do typu badanej lampy,
 na przełącznik wtykowy i włożyć wtyczki do otworów karty,
- ustawić przełącznikiem "SIEĆ" przy naciśniętym przyciaku
 "SIEĆ" wskazówkę wskaźnika na wzorcowej podzia¹łce skali
 / kraska czerwona lub znaczek "△", działka. "120 "/.
 Czas przełączania nie powinien przekraczać 1 sek.

<u>U w a g a</u>: W czasie pracy należy okresowo sprawdzać napięcie zasilanis.

- wykonać wzorcowanie przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki; w tym celu przełącznik W 5 "S" ustawić w położeniu "KALIBR", nacisnąć przycisk "POMIAR" KP l i ustawić wskazówkę wskaźnika na wzorcowej podziałce skali / kreska czerwona lub znaczek " "/ przy pomocy wkrętska włożonego do rowka potencjometru R 129 / na prawo od przełącznika W 5 /.

Jeżeli wzorcowanie przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki przy pomocy potencjometru R 129 jest niemożliwe, należy załączyć woltomierz lampowy W 3 - 13 między gniazdko 4/I przełącznika wtykowego i zacisk G 8 " i przy przesunię-tym na lewo potencjometrze R 129, przy pomocy potencjometrów R 155 m CZESTOTLIWOŚĆ m i R 157 m AMPLITUDA m, przy nacciśniętym przycisku m POMTAR m dążyć do uzyskania największych wskazań wskaźnika. Po czym przy pomocy potencjometru R 157 m AMPLITUDA m, według wskazań woltomierza lampowego W 3 - 13 nastawić napięcie 450 mV, a następnie wykonać wzorcowanie przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki w wyżej opisany

dòsogs.

Po zakończeniu wzorcowania przełącznik W 5 "S" ustawić w położeniu "POMIAR". Przełącznik "PARAMETRY" powinien znajdować się w położeniu "S".

Wykonać ustawienie zera i wzorcowanie mikroamperomierza.

Przełącznik "PARAMETRY" W 2 przesunąć z położenia "S" w położenie "Is_". Ustawić przełącznik W 4 " MKA" w położenie "POMIAR" i przy naciśniętym przycisku KP l "POMIAR" wskazówkę wskaźnika ustawić na zero wkrętakiem włożonym do rowka potencjometru R 123 / na lewo od przełącznika W 4 /. Jeżeli ustawienie wskazówki na zero przy pomocy potencjometru R 123 jest niemożliwe, należy ustawić zero potencjometrem R 122 " UST.O", umieszczonym na tabliczce przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki. Przełącznik W 4 " MKA" przesunąć z położenia "POMIAR" w położenie "WZORCOWANIE" i przy naciśniętym przycisku KP l ustawić wskazówkę wskaźnika na podziałce wzorcowej skali / kreska czerwona lub znaczek " \times ", działka" 120 " / przy pomocy potencjometru R 125 umieszczonego na prawo od przełącznika W 4, / wkrętakiam włożonym do rowka w ośce potencjometru /.

W celu uzyskania większej dokładności, wzorcowanie i ustawianie zera należy powtarzać 2 - 3 razy.

Po zakończeniu wzorcowania przełącznik W 4 " MKA " ustawić w położeniu " POMIAR ".

Uwaga: Przed rozpoczęciem wzorcowania mikroamperomierza lampowego nastawić napięcie 250 V przy pomocy potencjometru R 169 / na bloku stabilizatorów elektronowych / przy położeniu przełącznika "PAKA-METRY" - "250".

9. KOLEJNOŚĆ PRACY

- 9. 1. Załączyć przyrząd wyłącznikiem "SIEĆ ".
- 9. 2. Przyrząd powinien nagrzewać się w ciągu 30 minut.
- 9. 3. Pomiar parametrów lamp i zdejmowanie ich charakterystyk statycznych.

Przed pomiarem parametrów należy badaną lampę utrzymać w warunkach podanych w karcie badawczej: lampy o żarzeniu bezpośrednim - 3 minuty, lampy o żarzeniu pośrednim - 5 minut.

9. 3. 1. Pomiar parametrów triod, tetrod, pentod.

Watawić badaną lampę do podstawki wymienionej w karcie badawczej. Nastawić przy pomocy przełącznika " PARAMETRY " i potencjometrów " Us₁ " " ŻARZENIE ", " Ua " i " Us₂ ", w ściśle określonej kolejności, wartości napięć podanych w karcie badawczej. Na niej również są podane odpowiednie skale wskaźnika. Pomiar należy zaczynać od ustalenia prądu upływowego / zwarcia / między elektrodami. W tym celu przełącznik " PARAMETRY " należy przestawić w położenie " IZOL ", i wykonać pomiar izolacji między siatkami 1 i 2, siatką 1 i katodą, między katodą i grzejnikiem przez ustawianie przełącznika W 1 " IZOLACJA " w odpowiednich położeniach i naciskanie przycisku " POMIAR ". Pomiar prądu upływowego między danymi elektrodami odbywa się na skali wskaźnika 150 µA. Przy sprawdzaniu lamp dobrej jakości wskazówka wskaźnika nie powinna wychylać się.

Dla pomiaru innych parametrów badanej lampy ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu "PAR". Według wskazań wskaźnika odczytać wartości danych parametrów, przestawiając przełącznik "PARAMETRY" w położenia "Ia", "Is₂", "S", "Is₃" i naciskając przycisk "POMIAR".

Przed pomiarem nachylenia charakterystyki, w celu zwiększenia dokładności pomiaru, zaleca się sprawdzanie wzorco-wania przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki.

Jeżeli w czasie powiarów zmienia się napięcie żarzenia / przy otwartych przyciskach " POMIAR " i " SIEĆ " /,
należy sprawdzić nastawienie sieci przez naciśnięcie przycisku
" SIEĆ ". Wykonać sprawdzenie dalszych lamp danego typu w tej
samej kolejności. Przy każdej lampie sprawdzić dodatkowe napięcie żarzenia. Napięcia na elektrodach innych lamp są stabilizowane i sprawdzanie ich jest zbedne.

9. 3. 2. Pomiar parametrów kenotronów

Po wykonaniu połączeń według karty badawczej ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu "PAR", zaś przełącznik "PARAMETRY" w położeniu "I wyprost.".

Przy otwartych przyciskach "SIEĆ " i "POMIAR "
nastawić napięcie żarzenia, którego wartość jest podana w karcie
badawczej. Nacisnąć przycisk "POMIAR" i odczytać na wskaźniku wartość prądu wyprostowanego.

U w a g a: Pomiar prądu wyprostowanego kenotronów może odbywać się tylko przy zasilaniu przyrządu z sieci o częstotli wości 50 Hz.

9. 3. 3. Sprawdzanie parametrów diod.

Przed pomiarem parametrów diod przełącznik " IZO-LACJA " ustawić w położeniu " KN ", przełącznik " PARAMETRY " w położeniu " IZOL ".

Przed założeniem na przełączniku wtykowym karty badawczej badanej diody wykonać wzorcowanie mikroamperomierza.

Należy przy tym połączyć gniazdka 20/I, 26/E, 40/II, 52/II i ustawić zero oraz wykonać wzorcowanie mikroamperomierza w sposób opisany powyżej.

U w a g a: Jeżeli bezpośrednio przed badaniem diod wikroamperomierz był wzorcowany przy badaniu dowolnych innych typów lamp / za wyjątkiem kenotronów /, dodatkowe wzorcowanie mikroamperomierza nie jest wymagane.

Założyć kartę, wstawić badaną lampę do odpowiedniej podstawki, nastawić napięcie żarzenia lampy i przy naciśniętym przycisku "POMTAR" odczytać na wskaźniku wartość prądu przewodności między katodą i grzejnikiem.

Po nagrzaniu lampy / tylko przy napięciu żarzenia / można przystępić do pomiaru prądu emisji elektronów / prądu anodowego /.

Kolejność zmiany prądu emisji elektronów w przypadkach, gdy są zadane najmniejsze i największe wartości dopuszczalne prądu emisji elektronów / to jest w tych przypadkach, gdy w górnej części karty badawczej podano ustalane napięcie anodowe. Ua, zaś w dolnej - prądu anodowego Ia /, powinna być następująca:

przestawić przełącznik "PARAMETRY" z położenia "IZOL"
w położenie "Ua" i przy naciśniętym przycisku "POMIAR"
pokrętłem "Ua" nastawić napięcie anodowe podane w karcie,
po czym przełącznik "PARAMETRY" ustawić w położeniu
"Ia". Następnie przy naciśniętym przycisku "POMIAR"
przestawić przełącznik "IZOLACJA" z położenia "KN"
w położenie "PAR" i odczytać na wskaźniku prąd emisji
elektronów / prąd anodowy /, po czym przełącznik "IZOLACJA" ponownie ustawić w położeniu "KN".

łącznika "IZOLACJA" z położenia "KN" w położenie
"PAR" do momentu powrotu tego przełącznika w położenie
"KN" / nie powinien przekraczać 2 sekund.

Kolejność pomiaru prądu emisji elektronów w przypadkach, kiedy jest zadana tylko najmniejsza dopuszczalna wartość prądu emisji elektronów / to jest w tych przypadkach, kiedy w gór-

nej części karty badawczej podano ustalany prąd emisji Ia, zaś w dolnej - napięcie anodowe Ua /, powinna być nastę-

Czas pomiaru / to jest czas od momentu przestawienia prze-

pująca:

- przestawić przełącznik " PARAMETRY " z położenia " IZOL."

w położenie " Ia ", zaś przełącznik " IZOLACJA " z położe
nia " KN " przestawić w położenie " PAR". Przy naciśnie
tym przycisku " POMIAR " nastawić pokrętłem " Ua " prąd

anodowy / prąd emisji / podany w karcie, po czym przełącz
nik " PARAMETRY " przestawić z położenia " Ia " w położe
nie " Ua " i przy naciśnietym przycisku " POMIAR " odczy
tać na wskaźniku wartość napięcia anodowego. Ponownie ustawić

przełącznik " IZOLACJA " w położeniu " KN ".

Czas pomiaru / to jest czas od momentu przestawienia przełącznika " IZOLACJA " z położenia " KN " w położenie " PAR " do momentu powrotu tego przełącznika w położenie " KN " / nie powinien przekraczać 5 sekund.

9. 3. 4. Pomiar parametrów jonowych stabilizatorów napięcia.

Ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu
"PAR", przełącznik "PARAMETRY" - w położeniu "Ua".
Podać płynnie napięcie na lampę do momentu jej zapłonu potencjometrem "Ua" przy naciśniętym przycisku "POMIAR". Równocześnie na wskaźniku ustalić napięcie zapłonu.

Przestawić przełącznik "PARAMETRY" w położenie "Ia", następnie potencjometrem "Ua" nastawić najmniejszą i największą wartość prądu. Zakresy zmiany prądu podano w karcie badawczej. Ustawić przy skrajnych wartościach prądów przełącznik "PARAMETRY" w położeniu "Ua" i odczytać wartość napięcia żarzenia. Określić zmianę napięcia stabilizacji "\Du" jako różnicę między napięciami żarzenia, zmierzonymi przy największej i najmniejszej wartości prądu, przy czym od otrzymanej wartości należy odjąć 1 V.

- U w a g a: Odjęcie jednego wolta jest konieczne w związku ze spadkiem napięcia na boczniku miliamperomierza przy największej wartości prądu badanego stabilizatora napięcia.
 - 9. 3. 5. Sprawdzanie parametrów lamp kombinowanych.

Pomiar parametrów lamp kombinowanych / diod podwójnych, triod podwójnych, diod - triod podwójnych i t.p. / odbywa się analogicznie do pomiaru parametrów lamp zwyczajnych, lecz
dla każdej części oddzielnie.

Dla każdej lampy kombinowanej przyrząd posiada po dwie - trzy karty i lampę należy sprawdzać przy użyciu wszystkich kart.

9. 3. 6. Sprawdzanie lamp specjalnych.

Konstrukcja przyrządu umożliwia sprawdzanie parametrów elektrycznych lamp specjalnych / tarczowych, miniaturowych i t.p. /. Sprawdzanie tych lamp należy wykonywać w kolejności i w sposób opisany powyżej.

9. 3. 7. Pomiar pradu anodowego na początku charakterystyki.

Do pomiaru prądu anodowego na początku charakterystyki należy stosować specjalną kartę. Przygotowanie przyrządu i łączenie otworów karty odbywa się w sposób opisany powyżej. Należy ustawić przełącznik " IZOLACHA " w położeniu " Iaxb ". Przy pomocy przełącznika " PARAMETRY " i odpowiednich potencjometrów " Us₁ ", " Un ", Ua " i " Us₂ " należy nastawić wymagane napięcie na elektrodach lampy. Przestawić przełącznik " PARAMETRY " w położenie " Iaxb " i odczytać wartości prądu na początku charakterystyki.

Przy nastawieniu określonej wartości " Iaxb " podanej w karcie / lub w warunkach technicznych lampy /, można zmierzyć napięcie blokujące siatki, przestawiając przełącznik" PARAMETRY " w położenie " Us, ".

9. 3. 8. Pomiar parametrów lamp nowych.

Przyrząd umożliwia pomiar parametrów lamp nie występujących w wykazie lamp badanych. Lampy nowe, pod względem konstrukcji trzonków, natężenia prądu i napięcia na elektrodach, powinny odpowiadać charakterystykom technicznym przyrządu. Przy sprawdzaniu lampy nowej należy sporządzić dla niej kartę badawczą. Użytkownik jest uprawniomy do sporządzania kart badawczych we własnym zakresie na podstawie indywidualnych warunków technicznych.

Najpierw należy wybrać podstawkę lampową, na której będzie badama lampa, odpowiednią do konstrukcji trzonka lampy.

Wybrać z indywidualnych warunków technicznych sposób badania danej lampy i na czystej karcie badawczej zaznaczyć otwory odpowiadające skali wskaźnika. Na karcie łączeniowej / załącznik 8 / otworów tych należy szukać w grupach: "Przyrząd do pomiaru nachylenia charakterystyki skala / mA/V / ", " Ua " skala " / V / ", " Mikroamperomierz skala / MA / " i t.d.

Następnie, znając konstrukcję trzonka lampy, prześledzić na schemacie ideowym i zaznaczyć na karcie czystej numery otworów, które należy połączyć w celu podania odpowiednich napięć na elektrody / na karcie łączeniowej otworów tych należy szukać w grupach: "Konstrukcja trzonka siatki l ", "Konstrukcja trzonka katody ", "Konstrukcja trzonka żarzenia + ", "Konstrukcja trzonka żarzenia - ", "Konstrukcja trzonka anody " i "Konstrukcja siatki 2 "/.

Jeżeli w indywidualnych warunkach technicznych lampy sprawdzamie jej parametrów przewiduje się przy samoczynnym
napięciu polaryzacyjnym na siatce 1, napięcie ustalone nie jest
podawane na siatkę 1, natomiast łączy się gniazdko 3/1, jak
również jeden z otworów w grupie "Rezystory samoczynnego napięcia polaryzowanego / omów / "w zależności od wielkości
rezystancji obciążenia katodowego, podanego w indywidualnych
warunkach technicznych...

Sporządzić kartę badawczą i po upewnieniu się o jej poprawności można przystąpić do badania lempy w sposób opisany powyżej.

9. 3. 9. Zdjecie charakterystyk lamp.

Do zdjęcia charakterystyk lamp należy korzystać z karty łączeniowej / karta nr l /, wykonanej przez użytkownika zgodnie z rysunkiem podanym w załączniku 8.

Wszystkie gniazdka na przełączniku wtykowym są podzielone na dwie grupy: grupę górną oznaczoną cyfrą rzymską I i grupę dolną oznaczoną cyfrą rzymską II. Gniazdka każdej grupy są oznaczone liczbami arabskimi od 1 do 72 włącznie.

W dalszym ciągu instrukcji numer każdego gniazdka będzie oznaczony ułamkiem, którego licznik podaje numer gniazdka, mianownik - numer grupy. I tak: gniazdko 2/I oznacza drugie gniazdko grupy górnej, gniazdko 1/II - gniazdko pierwsze grupy dolnej i t.d.

Przed zdjęciem charakterystyki ustawić pokrętła

"ŻARZENIE", "Us]", "Us2" i "Ua" w skrajnym lewym położeniu. Połączyć gniazdka konstrukcji trzonka lampy badanej.

W razie braku karty badawczej / dla lamp nowych /, znając konstrukcję trzonka lampy, prześledzić na schemacie ideowym numery
gniazdek, które należy połączyć wtyczkami łączeniowymi odpowiednimi do konstrukcji trzonka lampy badanej.

Następnie wstawić badaną lampę do odpowiedniej podstawki i połączyć gniazdka odpowiadające skalom wskaźnika, należy przy tym pamiętać, że w celu podłączenia skal napięcia żarzenia 15 V, napięcia siatki pierwszej 65 V, napięcia siatki drugiej 300 V i napięcia anody 300 V gniazdka w przełączniku wtykowym nie należy łączyć.

Równoczesne łączenie dwu gniazdek w skalach tego samego napięcia i tego samego prądu jest zabronione.

Rozpocząć podawanie napięć na badaną lampę od żarzenia. W tym celu, rozpoczynając od gniazdka 22/II odpowiadającego najniższej wartości napięcia żarzenia, przestawiać kolejno wtyczkę łączeniową do następnych gniazdek do tego czasu, aż przy pomocy pokręteł "ŻARZENIE", "WSTĘPNIE", "PŁYNNIE" zostanie nastawione wymagane napięcie żarzenia.

W celu podłączenia wakaźnika do źródła napięcia żarzenia połączyć gniazdka 69/II, 70/II, 66/II, 72/II / przy zasilaniu żarnika prądem stałym / lub gniazdka 63/II, 64/II, 65/II 71/II / przy zasilaniu żarnika prądem przemiennym /.

Podać samoczynne napięcie polaryzowane na siatkę l lampy badanej do minus 10 V przez połączenie gniazdka 2/I, do minus 65 V przez połączenie gniazdka 1/I. Płynną regulację samoczynnego napięcia polaryzowanego osiąga się za pomocą pokręteł "Us, ", " - 10 ", " - 65 ".

Przy badaniu wszystkich typów lamp, za wyjątkiem jonowych stabilizatorów napięcia, należy połączyć gniazdko 12/II, przez co zwiera się rezystor obciążający w obwodzie anodowym. Przy badaniu jonowych stabilizatorów napięcia gniazdka 12/II nie należy łączyć. W celu podania stałego napięcia anodowego na lampę badaną, należy połączyć gniazdka 25/I, 46/II, 58/II,

równocześnie pokrętkem "Ua" zmieniać płynnie napięcie anodowe od 15 V do 140 V. Dla napięć anodowych od 140 V do 300 V należy łączyć gniazdka 26/I, 52/II, 40/II, regulację płynną osiąga się pokrętkem "Ua".

Napięcie stałe na siatkę drugą badanej lampy jest podawane przez łączenie gniazdek 19/I, 46/II, 58/II przy napięciach siatki drugiej od 10 V do 140 V i 20/I, 52/II, 40/II - przy napięciach od 140 V do 300 V. Płynna regulacja napięcia siatki drugiej odbywa się przy pomocy pokrętła "Uso".

Jeżeli napięcie anodowe lampy badanej powinno zmieniać się do wartości przekraczających 140 V, zaś napięcie siatki drugiej do wartości mniejszych lub równych 140 V, należy łączyć gniazdka 19/I, 26/I, 40/II, 52/II. Jeżeli napięcie anodowe lampy badanej powinno zmieniać się do wartości niższej lub równej 140 V, zaś napięcie siatki 2 – do wartości przekraczających 140 V, należy łączyć gniazdka 20/I, 25/I, 40/II, 52/II.

W celu podania niskich napięć anodowych do 15 - 20 V / na przykład, przy zdjęciu charakterystyk diod /, należy łączyć gniazdka 5/II, 6/II, 11/II, 48/II, 60/II, 25/I.

Po wykonaniu wszystkich powyższych operacji i po upewnieniu się o poprawności wykonanych połątzeń, zdjęcie charakterystyki badanej lampy odbywa się w sposób normalny.

9. 4. Po zakończeniu pracy należy odłączyć przyrząd od sieci wyłącznikiem " SIEĆ ".

Uwagi:

- Napięcie żarzenia lampy badanej jest nastawiane przy otwartych przyciskach "SIEĆ", i "POMIAR".
- 2. Przy zdjętej lampie napięcia żarzenia nie należy nastawiać. Dopuszcza się przy tym wyjście wskazówki poza zakres skali wskaźnika / przeskalowanie /.
- Žarzenie lamp zasilanych prądem przemiennym / 6 ¼ 4 C, 5 ¼ 3 C, 2 C 4 C, 4 ¼ 6 C, 6 H 13 C, Γ Y - 29, Γ W - 30 /, ustala się samoczynnie przy ustawieniu wskazówki wskaźnika na wzorcowej podzialce skali / kreska czerwona lub znaczek " Δ " / za pomocą przełącznika " SIEĆ ".

- 10. METODY I ŚRODKI CECHOWANIA
- 10. 1. Operacje cechowania
- 10. 1. 1. Miernik parametrów lamp elektronowych Ł 3 - 3 po otrzymaniu od producenta lub po dłuższym składowaniu powinien być cechowany w Urzędzie Legalizacyjnym.
- 10. 1. 2. W czasie eksploatacji przyrząd powinien być poddawany cechowaniu okresowemu w terminach ustalonych przez kierownictwo zakładu, w zależności od warunków eksploatacji.
- 10. 1. 3. Niezależnie od daty cechowania okresowego przyrząd powinien być sprawdzony po każdym remoncie w razie uszkodzenia plomby Urzędu Legalizacyjnego, jak również w przypadkach, w których wskazania przyrządu budzą wątpliwości co do ich wiarogodności.
- 10. 1. 4. Przy cechowaniu należy wykonać czynności wymienione w tablicy 3.

Tablica 3

Nazwa czynności	Numery punktów cechowania
Oględziny zewnętrzne	10.4.1
Wypróbowanie	10. 4. 2
Określenie parametrów metrologicznych	,
 sprawdzenie źródła zasilania żarzenia lamp badanych 	10.4.3 a
 sprawdzenie źródła zasilania obwodów anodowych lamp badanych 	10.4.3 b
 sprawdzenie źródła zasilania obwodów siatki 2 lamp badanych 	10.4.3 c
 sprawdzenie źródła zasilania obwodów siatki l lamp badanych 	10.4.3 đ
 sprawdzenie źródła zasilania obwodów układu przyrządu 	10.4.3 e

Nazwa czymności	Numery punktów cechowania
- sprawdzenie napięć w celu pomiaru prądu upływowego między elektrodami lamp badanych	10.4.3 f
- określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia anodowego Ua	10.4.3 g
- określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia zasilania obwodów układu przyrządu	10.4.3 m
- określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia siatki 1 Us ₁	10•4•3 k
- określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia żarzenia Uż	10.4.3 1
- określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia siatki 2 Us ₂	10.4.3 i
- określenie uchybu podstawowego pomiaru prądu anodowego Ia	10.4.3 n
 określenie uchybu podstawowego pomiaru prądu siatki 2 Is2 określenie uchybu podstawowego 	10.4.3 p
pomiaru prądu siatki l Is ₁ - określenie uchybu podstawowego	10.4.3.r
pomiaru prądu wyprostowanego I wypr. - określenie uchybu podstawowego	10.4.3 s
pomiaru nachylenia charakterystyki S - sprawdzenie częstotliwości	10.4.3 t
generatora - sprawdzenie przy pomocy woltomierza	10.4.3 u
lampowego przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki osłabienia	10.4.3 w
częstotliwości przy rozregulowaniu	100700 #

- 10. 2. Urządzenia cechownicze
- 10. 2. 1. Do cechowania należy używać urządzenia cechownicze wymienione w tablicy 4.

Tablica 4

Nazwa urządzenia cechowniczego	Charakterystyki normatywno - tech- niczne
Wz o rc owe	•
Woltomierz prądu stałego M 243	Zakresy pomiarowe napięcia 0 - 300 V, uchyb pomiaru napięcia stałego + 0,2 %
Amperowoltomierz M 1107	Zakresy pomiarowe napięcia stałego O - 600 V,
	zakresy pomiaru prądu stałego 0 - 30 A
	uchyb pomiaru napięcia i prądu stałe- go <u>+</u> 0,2 %
Częstotliwościomierz 43 - 38 / 43 - 30 /	Zakres częstotliwości mierzonej 10 Hz - 50 MHz,
	napięcie wejściowe / 0,1 - 100 / V sku
•	uchyb pomiaru częstotliwości <u>+</u> / 2,5 · 10 ⁻⁷ F KV <u>+</u> /jedn. odczytu /Hz
Oscylograf C 1 - 68 / C 1 - 19 5 /	Pomiar amplitudy sygnału badanego do 70 V,
	uchyb pomiaru amplitudy ± 10 %
Generator akustyczny \[\Gamma = 56 \ / \Gamma 3 - 18 \ / \]	Zakres częstotliwości 20 Hz - 200 KHz uchyb urządzenia częstotliwości / 0,01 f + 2 Hz /
Woltomierz Ø 563	Zakresy pomiarowe napięcia przemien- nego 0 - 300 V
Mikroemperomierz M 1201 / M 95 /	Zakresy pomiarowe prądu stałego O - 150 mA
	uchyb pomiaru prądu stałego ± 0,5 %

Nazwa	Charakterystyki
urządzenia cechowniczego	normatywno - techniczme
Pomocnicze	
Rezystor nastawny PCf -1	20 omów, 2,1 A
Rezystor nastawny PC 7 -4	6500 omów, 0,25 A
Rezystor NNB - 15	47 k omów ± 10 %
Rezystor MJT - 0,5	100 k omów ± 10 %
Rezystor MJT - 1	51 k omów <u>+</u> 10 %
Rezystor MJTT - 2	20 k omów <u>+</u> 10 %
Rezystor N3B - 7,5	· 10 k omów ± 10 %
Rezystor N 3B - 7,5	5,1 k omów ± 10 %
Rezystor NBB - 15	2 k omów ± 10 %
Rezystor Π ЭB - 30	1 k om ± 10 %
Rezystor MJT - 0,5	150 k omów ± 10 %
Rezystor MJTT - 0,5	75 k omów <u>+</u> 10 %
Rezystor MJT - 1	39 k omów <u>+</u> 10 %
Rezystor MJT - 2	15 k omów <u>+</u> 10 %
Rezystor MJT - 2	7.5 k omów ± 10 %
Rezystor MJT - 2	10 M cmów ± 10 %
Rezystor MJT - 0,5	3 M omów <u>+</u> 10 %
Rezystor MJT - 0,5	680 k omów <u>+</u> 10 %
Rezystor MJT - 0,5	300 k omów <u>+</u> 10 %
Rezystor MJT - 0,5	68 k omów ± 10 %

U w a g i : 1.Dopuszcza się używanie do badań innych urządzeń cechowniczych posiadających analogiczne parametry / parametry stosowane i wymagane uchyby /.

- 2. Wykaz aparatury kontrolno pomiarowej do cechowania powinien odpowiadać obowiązującemu wykazowi
 roboczych przyrządów pomiarowych występujących
 w mierniku. Stosowanie innej aparatury cechowniczej dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach.
- 3. Cała aparatura kontrolno pomiarowa stosowana do cechowania powinna posiadać świadectwa cechowania państwowego lub resortowego Urzędu Miar, odpowiadające obowiązującym przepisom.
- 10. 3. Warunki cechowania i przygotowanie do niego.
- 10. 3. 1. W czasie cechowania powinny być zachowane następujące warunki:
 - temperatura 293 \pm 5 K / 20 \pm 5 C / ,
 - wilgotność względna powietrza 65 ± 15 %,
 - ciśnienie atmosferyczne 100 ± 4 kPa / 750 ± 30 mm sł. rtęci /,
 - napięcie sieci 220 ± 4,4 V.
- 10. 3. 2. Przed rozpoczęciem cechowania należy wykonać następujące prace przygotowawcze:
- a/ uziemienie obudowy przyrządu przy pomocy przewodów uziemiających,
- b/ przygotowanie do pracy aparatury cechowniczej.
 - 10. 4. Wykonanie cechowania
 - 10. 4. 1. Oględziny zewnętrzne.

Przy oględzinach zewnętrznych należy sprawdzić kompletność, oznakowanie, obecność i poprawność działania elementów sterowania i sygnalizacji, dokładność ustawiania się przełączników, płynność regulacji, stan przewodów zasilających i łączeniowych, brak uszkodzeń utrudniających cechowanie i eksploatację przyrządu.

10. 4. 2. Opróbowanie

- a/ przygotować przyrząd do pracy zgodnie z p. 8,
- b/ sprawdzić działanie przyrządu zgodnie z p. 6. 4.

10. 4. 3. Ustalsnie parametrów metrologicznych.

a/ sprawdzić źródła zasilania żarzenia lamp badanych w następującej kolsjności.

Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 o zakreaie pomiarowym 0 - 30 V / M 243 /, zacisk " plus " do gniazdka 56/II, zaś zacisk " minus " do gniazdka 59/I.

Do tych samych gniezdek podłączyć amperomisrz prądu stałego kl. 0,2 o zakresie pomiarowym 0 - 3 A / M 1107 / Amperomierz połączyć szsregowo z obciążeniem / rezystor nastawny PC/1 - 1 20 omów, 2,1 A, ustawiony w położeniu największej rszystancji /

Pokrętła "PŁYNNIE" i "WSTEPNIE" ustawić w skrajnym prawym położeniu. Połączyć gniazdka 21/I, 69/II, 70/II.

Nastawić prąd 1,2 A, zmieniając rezystancję rezystora nastawnego. Wislkość napięcia na woltomierzu nie powinna być mniejsza miż 14 V.

Rozłączyć gniazdko 21/I i połączyć gniazdko 23/I.
Ustawić rezystor nastawny w położeniu najmniejszej rezystancji. Przy pomocy pokręteł "PŁYNNIE" i "WSTEPNIE"
nastawić prąd 1,2 A według wskazań amperomierza.
Wielkość napięcia na woltomierzu nis powinna przekraczać
1 V.

Do gniezdek 56/II, 59/I podłączyć oscylograf / C 1 - 68, C 1 - 195 / w celu sprawdzenia współczynnika pulsacji. Przy pomocy potencjomstrów "PŁYNNIE" i "WSTEPNIE" oraz przy pomocy rezystora nastawnego nastawić, według wskazań woltomierza, napięcia 1; 6,3; 14 V przy prądzie 1,2 A. Odczytać w tych punktach na oscylografie napięcia pulsacji w miliwoltach.

Współczynnik pulsacji w procentach określić wsdług wzoru:

$$K = \frac{U \sim 10 \cdot U_{zp}}{10 \cdot U_{zp}}$$

gdzie U~ - wartość amplitudowa napięcia pulsacji mV, mierzona na oscylografie

Uzn - napięcie stałe, dla którego określa się współczynnik pulsacji V.

Współczynnik pulsacji nie powinien przekraczać 15 %.

b/ sprawdzić źródło zasilania obwodów anodowych badanych lamp w następującej kolejności. Ustawić przełącznik " IZOLACJA " w położeniu " PAR ",

zaś przełącznik " PARAMETRY " - w położeniu " Ua ". Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 o zakresie pomiarowym 0 - 300 V / M 243 /, zacisk "plus" do gniazd-12/II, zaś zacisk " minus " do zacisku [8] Do tych samych gniazdek podłączyć miliamperomierz prądu stałego kl. 0,2 o zakresie pomiarowym 0 - 150 mA / M 1107 /. Amperomierz należy połączyć szeregowo z obeigżeniem / rezystor nastawny PCN - 4, 6500 omów, 0,25 A, ustawiony w położeniu największej rezystancji / oseylograf / C 1 - 68 /. Na przełączniku wtykowym połączyć kolejno dla każdego zakresu napięcia gniazdka wymienione w tablicy 5. Sprawdzić obecność napięć podanych w tablicy 5, obracając płynnie rekojeść Ua przy prądzie 100 mA, nastawianym przy pomocy rezystora nastawnego, jak również niestabilność napięcia i współczynnik pulsacji w punktach podanych w tablicy 5.

Tablica 5

Zakresy napięć	Oznaczenia gniaz-	Punkty sprawdzane	Dopuszczaln wielkoś	
V	dek łączonych	V	niestabil- ności	współczyn- nika pul- sacji
5 - 2 5	5/II, 6/II, 9/II, 11/II, 12/II, 20/I, 25/I, 48/II, 60/II	5 ; 15	≼ 3	≼ 3
5 - 1 50	20/I, 25/I, 46/II, 58/II, 12/II	40 ; 140	€ 1	€ 0,5
	7- 20/I, 26/I, 40/II, 52/II, 12/II	300	≤ 1	€ 0,5

Sprawdzenie miestabilności napięcia w zakresach 5 - 150 V i / 115 - 145 / - 300 V odbywa się przy zmianie prądu obciążenia od 100 do 50 mA, współczynnik pulsacji należy mierzyć przy tym zakresie, przy prądzie obciążenia 100 mA.

Sprawdzenie niestabilności napięcia w zakresie 5 - 25 V odbywa się przy zmianie prądu obciążenia od 50 do 25 mA, współczynnik pulsacji przy tym zakresie należy mierzyć przy prądzie obciążenia 50 mA.

Niestabilność napięcia w procentach określa się według wzoru

$$Kn = \frac{\triangle U}{U_0} \cdot 100 \%$$
 / 4 /

U - napiecie staże, dla którego sprawdza się niestabilność. V.

Współczynnik pulsacji określa się według wzoru / 3 /,

c/ sprawdzić źródło zasilania obwodów siatki 2 lamp badanych w następującej kolejności.

Ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu "PAR", przełącznik "PARAMETRY" - w położeniu "Us2". Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 o zakresie pomiarowym 0 - 300 V / M 243 /, zacisk "plus" do gniazdka [75 - C 2, zacisk "minus" do zacisku [78]

Podłączyć do tych samych punktów miliamperomierz prądu stałego kl. 0,2 o zakresie pomiarowym 0 - 30 mA / M 1107 /. Miliamperomierz połączyć szeregowo z obciążeniem / rezystor nastawny ППБ-15Г - 47 kiloomów + 10 % /, ustawiony w położeniu największej rezystancji / oraz oscylograf / C 1 - 68 /. Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka wymienione w tablicy 6, kolejno dla każdego zakresu napięcia.

Sprawdzić obecność napięć podanych w tablicy 6 przy płynnym pomiarze napięcia pokrętłem Us $_2$ przy prądzie 15 mA / wielkość prądu nastawiać przy pomocy rezystora nastawnego $\Pi\Pi\mathcal{B}-15\Gamma-47$ kiloomów + 10 % /.

Sprawdzić niestabilność napięcia i współczynnik pulsacji w punktach podanych w tablicy 6.

Zakresy napięcia, odczytywane na woltomierzu, powinny odpowie dać wnelkościom podanym w tablicy 6.

Sprawdzenie nieatabilności napięcia w zakresach 10 - 150, 150 - 300 V odbywa się przy zmianie prądu obciążenia od 15 do 7,5 mA, współczynnik pulsacji przy tym zakresie należy mierzyć przy prądzie obciążenia 15 mA.

Niestabilność napięcia i współczynnik pulaacji należy określać według wzorów / 4 /, / 3 /.

Wapółczynnik pulsacji i nieatabilność napięcia od 10 do 25 V nie powinny przekraczać 3 %.

Tsblica 6

Zakresy	Oznaczenia gniazdek	Punkty	Dopuazczali	
napięć	łączonych	sprawdzane	wielkos	
٧		V	niestabil- ności	współczy nika pul- sacji
10-150	19/I, 26/I,	10	≤ 3	€ 3
	40/II, 52/II, 18/II	80	≤ 1	€ 0,5
150-300	20/I, 26/I, 46/II, 58/II, 18/II	140, 300	≤ 1	€ 0,5

d/ aprawdzić źródło zaailania obwodów siatki l lamp badanych w naatępującej kolejności.

Ustawić przełącznik " IZOLACJA " w położeniu " PAR ", przełącznik " PARAMETRY " - w położeniu " Us₁ ", przełącznik W 4 " MKA " - w położeniu " POMIAR ". Podłączyć woltomierz prądu stsłego kl. 0,2 o zakreaach pomiarowych. 0 - 75 - 150 V przy poborze prądu nie większym niż 0,3 mA / M 243 /, zaciak " plus " do zacisku 「 8 」, zaciak " minus " do gniazdka 2/I. Sprawdzić obecność napięć od minus 0,5 do minus 10 V przy płynnych zmianach napięcia pokrętłem 10. Zakresy napięcia, odczytywane na woltomierzu, nie powinny być więkaze niż 0,5 i nie mniejaze niż minua 10 V. Przyłączyć zacisk " minua " wolto-

mierza do gniazdka 1/I i sprawdzić obecność napięć od

minus 10 do minua 65 V przy płynnej zmianie napięcia pokretłem 65.

Zakresy napięcia, odczytywane na woltomierzu, nie powinny być większe niż minus 10 V i nie mniejsze niż minus 65 V.

Do pomiaru ustalonego napięcia minus 100 V ± 10 % przyłączyć zacisk " minus " woltomierza do gniazdka 44/II lub 45/II i powtórzyć pomiar.

e/ sprawdzić źródło ząsilania obwodów układu przyrządu w naatępującej kolejności.

Ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu "PAR", przełącznik "PARAMETRY" w położeniu 250. Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 o zakresie pomiarowym 0 - 300 V / M 243 /, zaciak "plus" do gniazdka 39 - 11, zaciak "minua" do zaciaku [8] i do tych samych punktów podłączyć oscylograf / Cl - 68 /. Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II.

Napięcie odczytywane na woltomierzu powinno wynosić 250 V + 1,5 %.

<u>U w a g a</u>: Dopuszcza się nastawienie napięcia 250 V przy pomocy potencjometru 250.

Współczymnik pulsacji należy określać według wzoru / 3 /.

f/ sprawdzić napięcia do pomiaru prądu upływowego między elektrodami lamp badanych w następującej kolejności.
Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II. Sprawdzić napięcie 100 V ± 3 % woltomierzem

prądu atałego kl. 0,2 o poborze prądu nie większym niż 0,3 mA i o zakresie pomiarowym 150 V / M 243 /, podłączonym zaciskiem "plus" do gniazdka 38/II, zaciskiem

" minus " do zacisku 「8 ,

g/ określenie uchybu podatawowego nastawiania napięcia anodowego Ua odbywa się w następującej kolejności.

Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 243 /,
zacisk "plus " przy pomocy wtyczki łączeniowej do gniazdka 12/II przełącznika wtykowego, zacisk " minus " do za-

cisku [8]

Ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu "PAR", przełącznik "PARAMETRY" w położeniu Ua. Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka do sprawdzenia skal 15, 75, 150, 300 V zgodnie z tablicą 7.

Tablica 7

	·		
Skala Ua	Oznaczenia gniazdek	Wartość podział-	Uchyb
v	łączonych	ki wskaźnika V	%
15	5/II, 6/II, 11/II,		
	25/1, 20/1, 48/11,		
	60/II, 8/II	0,2	<u>+</u> 1,5
			-
75	25/I, 20/I, 46/II,		·
	58/II, 9/II	1	± 1,5
	•		
150	25/I, 20/I, 46/II,		
	58/II, 10/II	2	<u>+</u> 1,5
300	05/T 00/T 40/TT		
300	25/I, 20/I, 40/II		•
/l połowa/	52/II	4	± 1,5
300	26/I, 20/I, 40/II,		
/2 połowa/	52/II	*4	<u>+</u> 1,5
			_

Nacisnąć przycisk "POMIAR" i odczytać wakazania wskaźnika przyrządu i woltomierza / M 243 /, równocześnie płynnie zmieniając napięcie anodowe pokrętłem Ua.
Określenie podstawowych uchybów pomiaru / p.p. 10. 4. g,
10. 4. i, 10. 4. k, 10. 4. l, 10. 4. m, 10. 4. n, 10. 4. p,
10. 4. r, 10. 4. s, 10. 4. t / wykonać przez porównanie
wskazań przyrządu sprawdzanego ze wskazaniami przyrządu
wzorcowego.

Uchyb pomiaru określić według wzoru

$$\mathcal{S} = \frac{^{\text{A}}\text{spr.} - ^{\text{A}}\text{wzorc.}}{^{\text{100}}} \cdot 100 \%$$

gdzie: A_{spr.} - wskazania przyrządu sprawdzanego,

A_{wzore.} - wskazania przyrządu wzorcowego,

W - wartość graniczna skali sprawdzanej.

Sprawdzenie uchybu pomiaru należy zaczynać na skali o najmniejszej wartości znamionowej i określić na działkach skali oznaczonych liczbami / 2/3 / przyrządu sprawdzanego, na pozostałych skalach i kreskach o największych wartościach uchybu, określonych na skali o najmniejszej wartości i na końcowej kresce skali.

Określić podstawowy uchyb nastawienia napięcia anodowego Ua, który nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7, według wzoru / 5 /,

h/ określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia siatki 2
Us₂ odbywa się w następującej kolejmości.
Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 243 /, zacisk "plus" do gniazdka [5 C 2, zacisk "minus"
do zacisku [8 1] . Ustawić przełącznik "IZOLACJA"
w położeniu "PAR", przełącznik "PARAMETRY" - w położeniu Us₂. Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka
w celu sprawdzenia skal 75, 150, 300 V zgodnie z tablicą 8.

<u>Tablica 8</u>

Skala Us ₂ V	Oznaczenie gniazdek łączon yc h	Wartość podział- ki wskaźnika V	Uchyb %
75	18/II, 26/I, 19/I, 46/II, 58/II, 23/II	1	<u>+</u> 1,5
150	18/II, 26/I, 19/I, 40/II, 52/II, 24/II	2	<u>+</u> 1,5
300	26/I, 19/I, 40/II, 52/II,	,	
/l połowa/	18/II	4	± 1,5
300	26/I, 20/I, 40/II, 52/II,	,	
/2 połowa /	18/II	4 .	<u>+</u> 1,5

Nacisnąć przycisk "POMIAR" i odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i woltomierza / M 243 /, równocześnie płynnie zmieniając napięcie siatki 2 pokrętłem Us₂.

Określić podstawowy uchyb nastawienia napięcia siatki 2, który nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 8 według wzoru / 5 /,

k/ określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia siatki l
Us odbywa się w następującej kolejności.
Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 243 /,
zacisk # minus " do gniazdka 43/I, zacisk " plus " do
zacisku 18 1 .

Ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu "PAR", przełącznik "PARAMETRY" w położeniu Us, przełącznik W 4 "MKA" w położeniu "POMIAR". Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka w celu sprawdzenia skal 1,5; 3; 7,5; 15; 75 V zgodnie z danymi tablicy 9.

Tablica 9

Skala Us _l V	Oznaczenia gniazdek łączonych	Wartość podziałki wskaźnika V	Uchyb %
,	20/7 26/7 40/77		
1,5	20/I, 26/I, 40/II, 52/II, 15/I, 2/I	0,02	± 1,5
3	20/I, 26/I, 40/II		
	52/II, 16/I, 2/I	0,04	± 1,5
7,5	20/I, 26/I, 40/II,	•	
	52/II, 17/I, 2/I	0,1	± 1,5
15	20/I, 26/I, 40/II,		
l	52/II, 18/I, 1/I	0,2	<u>+</u> 1,5
30	20/1, 26/1, 40/11,		
	52/II, 13/II, 1/I	0,4	± 1,5
75	20/I, 26/I, 40/II,		
	52/II, 1/I	1 .	± 1,5
		1	

Nacisnąć przycisk "POMIAR" i odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i woltomierza / M 243 /, równocześnie płynnie zmieniając napięcie siatki l pokrętłem Us₁ - 10 dla
skal 1,5; 3; 7,5 i pokrętłem Us₁ - 65 dla skal 15,
30, 75. Określić uchyh podstawowy nastawienia napięcia
siatki l, który nie powinien przekraczać wartości podanych
w tablicy 9 według wzoru / 5 /.

l/ określenie uchybu podstawowego nastawienia napięcia żarzenia Uż odbywa się w następującej kolejności.

Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 243 /, zacisk "plus" do zacisku [18] zacisk "minus" do gniazdka 55/I przełącznika wtykowego. Ustawić przełącznik "IZOLACJA" w położeniu "PAR", przełącznik #4" MKA" w położeniu "POMIAR", przełącznik "PARAMETRY" może znajdować się w dowolnym położeniu. Połączyć gniazdka na przełączniku wtykowym w celu sprawdzenia skal 3; 7,5; 15 V zgodnie z danymi tablicy 10.

Tablica 10

Skala Už V	Oznaczenie gniazdek łączonych	Wartość podziałki wskaźnika V	Uchyb %
3	65/II, 72/II, 13/I		
	2/I, 47/I	0,04	± 1,5
7,5	65/II, 72/II, 14/I,		! !
	2/I, 47/I	0,1	± 1,5
15	65/II, 72/II, 1/I, 47/I	0,2	<u>+</u> 1,5

Odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i woltomierza / M 243 /, równocześnie płynnie zmieniając napięcie rękojeścią Us₁ - 10 dla skal 3; 7,5 V i rękojeścią Us₁ - 69 dla skali 15 V.

Określić uchyb podstawowy nastawienia mapięcia żarzenia, który nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 10 według wzoru / 5 /,

określenie uchybu podatawowego nastawienia napięcia zaailam/ nia obwodów układu odbywa się w naatępującej kolejności. Podłączyć woltomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 243 /, zacisk "plus " do gniazdka 39/II przełącznika wtykowego, zaciak " minus " do zaciaku \[\ 8 \] . Ustawić przełącznik " IZOLACJA " w położeniu " PAR ", przełącznik " PARAMETRY " w położeniu 250. Na przełączniku wtykowym . połączyć gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II. Odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i woltomierza / M 243 /, równocześnie płynnie zmieniając napięcie zaailania obwodów układu potencjometrem 250, którego pokrętło znajduje się na tablicy atabilizatorów. Określić uchyb podstawowy naatawienia napięcia zaailania obwodów układu, który nie powinien przekraczać + 1,5 % od końcowej wartości akali 300 V według wzoru / 5 /, przy czym pierwsza połowa akali nie podlega sprawdzeniu, określenie uchybu podatawowego pomiaru prądu anodowego odbyn/ wa się w następującej kolejności.

Podłączyć miliamperomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 1107 / szeregowo z zewnętrznym rezystorem obciążeniowym, zacisk plus do gniazdka 67/I przełącznika wtykowego, zacisk minus do zacisku l'8 / Ustawić przełącznik IZOLACJA w położeniu PAR, przełącznik PARA-

METRY w położeniu Ia. Połączyć gniazdka na przełączniku wtykowym celem sprawdzenia skal 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75; 150 mA zgodnie z danymi tablicy 11.

Tablica 11

Skala Ia mA	Oznaczenie gniazdek łączonych	Wartość po- działki wska źnika mA		Uchyb %
1,5	12/II, 25/I, 20/I, 46/II, 58/II, 27/I	0,02	100	<u>+</u> 1,5
3	12/II, 25/I, 20/I, 46/II, 58/II, 28/I	0,04	51	<u>+</u> 1,5
7,5	12/II, 25/I, 2 0/I, 46/II, 58/II, 29/I	0,1	20	<u>+</u> 1,5
15	12/II, 25/I, 20/I, 46/II, 58/II, 30/I	0,2	10	<u>+</u> 1,5
30	12/II, 25/I, 20/I, 46/II, 58/II, 25/II	0,4	5,1	± 1,5
75	12/II, 25/I, 20/I, 46/II, 58/II, 26/II	1	2	± 1,5
150	12/II, 25/I, 20/I, 46/II, 58/II, 27/II	2	1	<u>+</u> 1,5

<u>U w a g a:</u> Typy i dopuszczalne moce rozproszenia rezystancji obciążeniowej podano w tablicy 4.

Navisnąć przycisk "POMIAR" i odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i miliamperomiwrza / M 1107 /, zmieniając płynnie natężenie prądu pokrętłem Ua.

Określić uchyb podstawowy pomiaru prądu anodowego. Uchyb ten nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 11, według wzoru / 5 /,

Tablica 12

		,		
Skala Is ₂ mA	Oznaczenie gniazdek łączonych	Wartość po- działki wska- źnika mA		·
0,75	19/I, 26/I, 40/II, 52/II, 14/II	0,01	150	<u>+</u> 1,5
1,5	19/I, 26/I, 40/II, 52/II, 15/II	0,02	75	<u>+</u> 1,5
3	19/I, 2 <u>6/I, 4</u> 0/II, 52/II, 16/II	0,04	40	<u>+</u> 1,5
7,5	19/I, 26/I, 40/II, 52/II, 17/II	0,1	15	± 1,5
15	19/I, 26/I, 40/II, 52/II, 18/II	0,2	7,5	<u>+</u> 1 y 5

<u>U w a g a :</u> Typy i dopuszczalne moce rozproszenia rezystancji obciążeniowej podano w tablicy 4.

Nacisnąć przycisk "POMIAR" i odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i miliamperomierza / M 1107 /, zmieniając
płynnie natężenie prądu pokrętłem Is₂.
Określić uchyb podstawowy pomiaru prądu siatki 2. Uchyb
nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 12,
według wzoru / 5 /,

określenie uchybu podstawowego pomiaru prądu siatki 1 Is odbywa się w następującej kolejności.

Podłączyć mikroamperomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 1201 / szeregowo z zewnętrznym rezystorem obciążeniowym, zacisk minus do gniazdka 43/I przełącznika wtykowego, zacisk plus do zacisku (8 11 . Ustawić przełącznik przełącznik PARAMETRY w położeniu PAR, przełącznik PARAMETRY w położeniu Is. Połączyć gniazdka na przełączniku wtykowym celem sprawdzenia skal 0,75; 3; 15; 30; 150 MA zgodnie z danymi tablicy 13.

Tablica 13

Skala Is ₁	Oznaczenie gniazdek łączonych	Wartość po- działki wska- źnika "LA	Wielkość obciąże- nia rezy- stywnego kiloomów	Uchyb %
0,75	2/I,20/I, 26/I, 40/II 52/II, 9/I	. 0,01	10	<u>+</u> 2,5
3	2/I, 20/ I,26/I,40/II, 52/II, 10/I	0,04	3	<u>+</u> 2,5
15	2/I, 20/I,26/I,40/II, 52/II, 11/I	0,2	0,68	<u>+</u> 2,5
30	2/I, 20/I,26/I,40/II, 52/II, 12/I	0,4	0,3	<u>+</u> 2,5
150	2/I, 20/I,26/I,40/II, 52/II, 7/II	2	0,068	± 2,5

<u>U w a g a : Typy i dopuszczalne moce rozproszenia rezystancji</u> obciążeniowej podano w tablicy 4.

Wykonać wzorcowanie mikroamperomierza lampowego zgodnie z metodyką podaną w rozdziale 8. Nacisnąć przycisk "POMIAR" i odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i mikroamperomierza / M 1201 /, zmieniając płynnie natężenie prądu pokrętłem Us₁ - 10.

Przy wzorcowaniu należy rozłączyć gniazdko 43/I.

Określić uchyb podstawowy pomiaru prądu siatki 1. Uchyb ten nie powiniem przekraczać wartości podanych w tablicy 13, według wzoru / 5 /,

s/ określenie uchybu podstawowego pomiaru prądu wyprostowanego Iwypr. odbywa się w następującej kolejności.

Podłączyć miliamperomierz prądu stałego kl. 0,2 / M 1107 /, zacisk "plus" do gniazdka 55/II, zacisk "minus" do gniazdka 39/I przełącznika wtykowego. Ustawić przełącznik "PARA-nik" IZOLACJA" w położeniu "PAR", przełącznik "PARA-METRY" w położeniu I połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka 39/I, 12/II, 55/II, 57/II, 69/II, 70/II, 7/I dla skali 150 mA, zaś dla skali 300 mA gniazdko 8/I połączyć zamiast gniazdka 7/I. Połączyć na przełączniku wtykowym jedno z gniazdka 7/I. Połączyć na przełączniku wtykowym jedno z gniazdek 24/I, 19/II, 20/II lub 21/II - odpowiednio dla każdej skali. Odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i miliamperomierza / M 1107 /, zmieniając płynnie natężenie prądu pokrętłami "ŻARZENIE" - "WSTĘPNIE" i "PŁYNNIE".

Określić uchyb podstawowy pomiaru prądu wyprostowanego. Uchyb nie powiniem przekraczać ± 1,5 % końcowej wartości każdej ze skal,

t/ określenie uchybu podstawowego pomiaru nachylenia charakterystyki S odbywa się w następującej kolejności.

Podłączyć woltomierz prądu przemiennego kl. 0,5 / Ø 563 / jednym z zacisków do gniazdka 6/I przełącznika wtykowego, drugim - do zacisku / 8 // Podłączyć wyjście generatora akustycznego / / 3 - 56 / do gniazdka 6/I przełącznika wtykowego i do zacisku / 8 // Ustawić przełącznik m IZOLACJA w położenie PAR , przełącznik

" PARAMETRY " w położenie S. Ustawić przełącznik W 5 S w położeniu " WZORCOWANIE ". Wyjąć lampę L 15 / 6 H 3 // na tablicy bocznej z lewej etrony /. Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II. Na generatorze akuetycznym nastawić napięcie wyjściowe 120 mV o czestotliwości 1400 Hz. Uzyskać największe wskazanie wskaźnika przyrządu przez obracanie w niewielkim zakresie rekojeści " CZESTOTLIWOŚĆ " generatora akustycznego. Ustawić wekazówkę wskaźnika przyrządu na kresce wzorcowej skali / kreska czerwona lub znaczek 🛆 / przy pomocy potencjometru R 129 - " WZORCOWANIE ", przy czym napięcie wyjściowe generatora akuetycznego powinno wynoeić 120 mV. Odczytać wskazania wskaźnika przyrządu i woltomierza / Ø 563 /, zmieniając napięcie wyjściowe generatora akustycznego i ustawiając wskazówke wskaźnika na podziałkach skali oznaczonych liczbami. Określić uchyb podstawowy pomiaru nachylenia charakteryezyki. Uchyb nie powinien przekraczać + 2,5 % wartości końcowej skali / wartość końcowa skali przy powyższym sprawdzaniu wynosi 150 mA/V /, według wzoru / 5 /.

u/ sprawdzenie częstotliwości generatora odbywa się w hastępującej kolejności.

Podłączyć woltomierz prądu przemiennego kl. 0,5 / Ø 563 / i częstotliwościomierz / 43 - 38 / do gniazdka 4/I przełącznika wtykowego oraz do zacisku F8 1111 .

Ustawić przełącznik " JZOLACJA " w położeniu " PAR ", przełącznik " PARAMETRY " w położeniu S, przełącznik S - w położeniu " WZORCOWANIE ". Połączyć na przełączniku wtykowym gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II. Przy naciśniętym przycieku " POMIAR " uzyskać największe wekazania wekaźnika przyrządu przy pomocy rezystorów " AMPLITUDA " i "CZESTOTLIWOŚĆ", umieczczonych na bocznej ściance przyrządu, przy czym napięcie przemienne mierzone woltomierzem / Ø 563 / powinno wynosić 450 mV. Napięcie to nastawia cię rezyctorem R 157. Odczytać na częstotliwościomierzu częctotliwość geheratora. Powinna ona wynosmć 1400 + 50 Hz,

w/ sprawdzenie osłabienia częstotliwości przy rozregulowaniu odbywa się przy pomocy woltomierza lampowego przyrządu do

pomiaru nachylenia charakterystyki w następującej kolejności.

Podłączyć woltomierz prądu przemiennego kl. 0,5 / Ø 563 / do gniazdka / 4 WOLTOMIERZ LAMPOWY " i do zacisku

do gniazdka [4 WOLTOMIERZ LAMPOWY " i do zacisku [8 min] . Ustawić przełącznik " IZOLACJA " w położeniu " PAR ", przełącznik " PARAMETRY " w położeniu S, przełącznik S w położeniu " WZORCOWANIE ". Wyjąć lampę L 15 / 6 H 3 M /. Naatawić napięcie wyjściowe generatora 450 mV. Uzyskać najwiękaze wakazanie woltomierza / Ø 563 / przez obracanie rękojeści " CZESTOTLIWOŚĆ " generatora akustycznego / 1400 ± 30 Hz / i nastawić napięcie 15 V. Przez obracanie rękojeści " WYJŚCIE " generatora akustycznego nastawić kolejne częstotliwości 1200 i 800 Hz, utrzymując napięcie wyjściowe generatora na stałym poziomie. Na woltomierzu / Ø 563 / odczytać napięcia przy tych częstotliwościach. Określić wielkość osłabienia przy tych częstotliwościach według wzoru

$$\sigma = \frac{U}{U_f}$$

gdzie: 6 - osłabienie / krotność /

U - wskazanie woltomierza prądu przemiennego przy częstotliwości napięcia wyjściowego generatora akustycznego 1400 ± 30 Hz, V,

U_f - wskazania woltomierza prądu przemiennego przy częstotliwości napięcia wyjściowego generatora akustycznego 1200 Hz.

Osłabienie sygnałów częstotliwości przy pomocy woltomierza lampowego przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki – 1200 i 800 Hz nie powinno być odpowiednio mniejsze niż 20 ∂B / 10 – krotne / i mniejsze niż 40 ∂B / 100 – krotnie /.

- 10. 5. Załatwienie formalności wyników cechowania.
- 10. 5. 1. Po uzyskaniu dodatnich wyników cechowania należy założyć na przyrząd plombę, zaś wyniki cechowania wpisać do tablicy 9 formularza.
- 10. 5. 2. Jeżeli w czasie cechowania wystąpi niezgodność dowolnego parametru przyrządu z normami podanymi w tablicy 9 formularza, przyrząd należy wybrakować i przesłać do naprawy.

11. USTERKI TYPOWE I SPOSOBY ICH USUWANIA

11. l. Ustarki typowe, mogące wystąpić w przyrządzie
13 - 3 i sposoby ich usuwania podano w tablicy 14.

Tablica 14

Nazwa usterki, oznaki zewnętrz- ne i oznaki do- datkowe	Prawdopodobna przyczyma	Sposób usunięcia usterki	Uwagi
1. Przyrząd nie załącza się / lampka sygna- lizacyjna nie świeci się /.	Przepalenie bez- piecznika. Przerwa lub sła- by styk w prze- wodzie zaaila- jącym.	Wymienić bezpiecz- nik. Sprawdzić przewód zasilający. Sprawdzić lampkę sygnalizacyjną.	W razie koniecz- ności lampkę sygnaliza- cyjną na- leży wy- mienić zg. z p. ll. 2.
2. Brak napie- cia Ua, Us ₂ 250 V	Uszkodzone sto- sy D 5, D 6 / D 1009/	Wymienić uszko- dzony stos.	
3. Brak napię- cia Ua, pozo- stałe napięcia: Us ₂ i 250 V dają się płyn- nie regulować.	1. Uszkodzone lampy L l, L 2 - 6 N l N lub L 4 - 6 K 3 N 2. Uszkodzony obwód woltomie- rza 3. Uszkodzony jeden z elemen- tów obwodu wol- tomierza.	1. Wymienić lampy 2. Sprawdzić obwód woltomie- rza. 3. Wymienić uszkodzony element.	·

	<u> </u>		
Nazwa usterki, oznaki zewnętrz- ne i oznaki do- datkowe	Prawdopodobna przyczyna	Sposób usunięcia usterki	Uwagi
4. Napięcie anodowe jest zbyt wysokie i nie daje się regulować.	1. Uszkodzona lampa L4+ 6米3日.	l. Wymienić lampę.	
5. Brak mapie- cia Us ₂ , pozo- stałe napiecia / Ua i 250 V / dają się łatwo regulować.	1. Uszkodzone lampy L 8 - 6 1 1 1 lub L 9 - 6 Ж 3 1. 2. Uszkodzony obwód woltomie- rza. 3. Spalony re- zystor R 110.	1. Wymienić lampy. 2. Sprawdzić obwód woltomie- rza. 3. Wymienić re- zystor R 110.	
6. Napięcie Us ₂ jest zbyt wysokie i nie daje się regu- lować.	Uszkodzona lam- pa L 9 - 6 米 3 门。	Wymienić lampę.	
7. Brak napię- cia 250 V, po- zostałe napię- cia / Ua, Us ₂ / dają się płyn- nie regulować.	1. Spalony re- zystor R 167. 2. Uszkodzone lampy L 16 - 6 N 1 N , lub L 17 - 6 Ж 3 П	l. Wymie nié re- zystor R 167. 2. Wymienić lam-	
Nie pracuje przyrząd do po- miaru nachyle- nia charakte- rystyki.	·		

Nazwa usterki, oznaki zewnętrz- ne i oznaki do-	Prawdopodobna przyczyna	Sposób usunięcia usterki	Uwagi
datkowe			··· - · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8. Wskaźnik w położeniu 250 V zacina się, na- pięcie nie daje się regulować. Przyrządu do pomiaru nachy- lenia charakte- rystyki nie moż- na wywzorcować / wskazówka nie ustawia się na czerwonej kres- ce /.	Uszkodzona lam- pa L 17 - - 6 米 3 门。	Wymienić lampę.	
9. Przyrząd do pomiaru nachy- lenia charakte- rystyki nie da-	1. Nie pracuje generator, usz- kodzona lampa L 15 - 6 H 3 N.	l. Wymienić lampę.	
	2. Przerwa w dzielniku gene- ratora.	2. Wymienić dzielnik gene- ratora.	
czerwomej lub na znaczku " (), napię-	woltomierz lam- powy, uszkodzone lampy L 12,	3. Wymienić lampy.	
10. Mikroampe- romierz nie da- je się wzorcować	lempa L 18	l. Wymienić lam- pę lub diodę.	

Nazwa usterki, oznaki zewnętrz- ne i oznaki do- datkowe	Prawdopodobna przyczyna	Sposób usunięcia us terki	Uwagi
i nie ustawia się na zerze.	dioda D 14. 2. Spalony re- zystor R 119 lub potencjo- metr R 123.	2. Wymienić re- zystor R 119 lub potencjometr R 123.	
ll. Mikroampe- romierz usta- wia się na ze- rze i daje się wzorcować, lecz przy pomiarze na mikroampe- romierzu wska- zówka wskaźni- ka nie wychyla się.	l. Przerwa w dzielniku mikro- amperomierza.	1. Wymienić dziel- nik mikroampero- mierza: R 93 - R 95 R 97 - R 99	

- 11. 2. W razie uszkodzenia / stłuczenia / lampy KM 6 - 60, należy ją wymienić w następujący sposób :
- a/ otworzyć drzwiczki boczne,
- b/ wykręcić wkręty na ściance przedniej, mocujące podstawkę lampy, wyjąć lampy, zamienić ją na nową, wkręcić wkręty,
- c/ zamknąć drzwiczki boczne.

Po usunięciu usterek wymienionych w tablicy 14 lub innych usterek związanych z wymieną elementów, należy w razie konieczności wykonać idącą w ślad za tym regulację i sprawdzenie charakterystyk technicznych zgodnie ze wskazówkami metodycznymi niniejszej instrukcji.

11. 3. Wskazówki dotyczące regulacji przyrządu po wymianie lamp.

Przy wymianie lamp w woltomierzu lampowym przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki / L 12, L 13, L 14 / należy sprawdzić nastawienie częstotliwości generatora lampowego, ponieważ może wystąpić niezgodność częstotliwości generatora z częstotliwością nastawienia woltomierza selektywnego przyrządu do pomiaru nachylenia charakżerystyki.

W tym przypadku, w razie niezgodności częstotliwości, może okazać się konieczne podregulowanie częstotliwości generatora. Sprawdzenie zgodności i podregulowanie częstotliwości generatora odbywa się w następujący sposób.

Jeżeli nie wybrano karty badawczej, należy połączyć w przełączniku wtykowym gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II.
Następnie przełącznik "IZOLACJA" ustawić w położeniu "PAR", przełącznik "PARAMETRY" - w położeniu "S", zaś przełącznik W5 - "S" ustawić w położeniu "WZORCOWANIE". Przy maciśniętym przycisku "POMIAR", nieznacznie obracając w prawo i w lewo pokrętło potencjometru R 155 - "CZESTOTLIWOŚĆ", znajdujące się na ściance przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki, starać się uzyskać największe wskazania wskaźnika.

Przy wymianie lampy L 18 mikroamperomierza lampowego należy dodatkowo ustawić zero przy pomocy potencjometru R 122 "USTAWIENIE O", umieszczonego na ściance przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki. W tym celu, jeżeli nie wybrano karty badawczej, należy połączyć w przełączniku wtykowym gniazdka 20/I,26/I, 40/II, 52/II. Następnie przełącznik "IZOLACJA" ustawić w położeniu "PAR", przełącznik" PARAMETRY "w położeniu Is, zaś przełącznik W 4 - "MKA" ustawić w położeniu "POMTAR", potencjometr R 123 - "POMTAR" umieszczony na ściance czołowej, ustawić przykładowo w położeniu środkowym, po czym przy naciśniętym przycisku "POMTAR" należy ustawić zero mikroamperomierza przy pomocy potencjometru R 122 - "USTAWIENTE O".

Na tej czynności kończy się dodatkowe ustawienie zera, dalsze ustawianie zera w czasie eksploatacji odbywa się w sposób opisany w poprzednich rozdziałach instrukcji.

U w a g a : Lampe 6 H 3 □ / L 18 / należy ustawiać z asymetrią pod względem prądu anodowego w zakresie

$$0.7 \leqslant \frac{\text{Ia drugiej triody}}{\text{Ia pierwszej triody}} < 1.3$$

Przy wymianie lampy L 15 generatora lampowego należy nastawić wymagana czestotliwość i amplitude generatora.

W tym celu, jeżeli nie wybrano karty badawczej, należy połączyć w przełączniku wtykowym gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II. Nastepnie przełacznik " IZOLACJA " ustawić w położeniu " PAR ", zaś przełącznik " PARAMETRY " - w położeniu " S ", przełącznik W 5 - " S ", ustawić w położeniu " WZORCOWANIE ". Potencjometr R 129 do wzorcowania przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki ustawić w skrajnym lewym położemiu. znacznie obracając pokrętła potencjometrów R 155 - " CZESTO-TLIWOŚĆ " i R 157 - " AMPLITUDA ", umieszczonych na ściance przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki, uzyskać najwieksze wskazania wskaźnika, przy czym wielkość wskazań w tym przypadku powinna wynosić przykładowo 130 - 150 działek skali. Na tej czynności kończy się nastawianie amplitudy i czestotliwości, dalsze wzorcowanie przyrządu do pomiaru nachylenia charakterystyki należy wykonywać w sposób opisany w poprzednich rozdziałach instrukcji.

12. OBSŁUGA TECHNICZNA

- 12. I. W czasie wykonywania prac związanych z obsługą techniczną przyrządu, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych w rozdziale 7.
- 12. 2. W celu zapewnienia niezawodnej pracy przyrządu przez dłuższy czas jego eksploatacji, należy w odpowiednim czasie przeprowadzać przeglądy zapobiegawcze.

Przyrząd poddaje się dwu rodzajom przeglądów zapobiegawczych :

przegląd zapobiegawczy nr 1, przegląd zapobiegawczy nr 2.

12. 3. Przegląd zapobiegawczy nr l należy wykonywać w miejscu eksploatacji przyrządu nie rzadziej niż l raz na kwartał. Polega on na dokonaniu oględzin zewnętrznych przyrządu i na sprawdzeniu jego zdolności roboczej.

- W czasie przeglądu zapobiegawczego nr 1 należy:
- a/ wykonać oględziny zewnętrzne przyrządu, przewodów łączniowych i części zapasowych w celu stwierdzenia braku uszkodzeń zewnętrznych i stanu plomb,
- b/ sprawdzić kompletność przyrządu zgodnie z metryką,
- c/ sprawdzić stan i zdolność roboczą elementów sterowania,
- d/ sprawdzić działanie przyrządu,
- e/ wpisać uwagę o wykonanym przeglądzie do formularza prac zapobiegawczych.
- 12. 4. Przegląd zapobiegawczy nr 2 ma na celu stwierdzenie zgodności przyrządu z danymi technicznymi'i jest wykonywany w laboratoriach naprawy i legalizacji nie rzadziej, niż l raz w roku po upływie okresu gwarancyjnego.

W czasie przeglądu zapobiegawczego nr 2 należy:

- a/ wykonać sprawdzenie kontrolne parametrów elektrycznych przyrządu zgodnie ze wskazówkami rozdziału 10 niniejszej instrukcji,
- b/ przy stwierdzeniu niezgodności charakteryatyk technicznych, należy wykonać naprawę przyrządu i powtórnie sprawdzić charakterystyki techniczne,
- c/ wyniki sprawdzenia wpisać do formularza.

13. PRZEPISY DOTYCZACE PRZECHOWANIA, TRANSPORTU, KONSERWACJI I PAKOWANIA.

- 13. 1. Przyrząd powinien być przechowywany na półce, w znacznej odległości od źródła ciepła, w położeniu roboczym, w zamkniętym, przewietrzanym pomieazczeniu, w następujących warunkach otoczenia:
- temperatura powietrza od + 10 do + 35° C,
- wilgotność względna / przy temperaturze 20 ± 5° C / do
 80 %.
- 13. 2. Przyrząd może być przechowywany w niższej temperaturze i przy wyższej wilgotności, jak również transportowany wyłącznie w odpowiednim opakowaniu.

- 13. 3. Pomieszczenie, w którym przechowuje się przyrząd, nie powinno zawierać kurzu, oparów kwasów, ługów, oraz gazów powodujących korozję.
- 13. 4. Przy dłuższym składowaniu lub transporcie przyrządu i części zapasowych, należy wykonywać konserwację z rekonserwacją przyrządu co 6 miesięcy.

Wszystkie prace konserwacyjne i rekonserwacyjne powinien wykonywać odpowiednio przeszkolony personel, z zachowaniem środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa i pracy, podanych w specjalnych instrukcjach.

Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania powyższych robót powimno być widne, suche, czyste, ogrzewane, wyposażone w środki ochrony przeciwpożarowej, oraz posiadać wentylację celem odprowadzenia oparów rozpuszczalników i innych substancji lotnych.

Przed konserwacją należy sprawdzić zdolność roboczą przyrządu w warunkach normalnych zgodnie ze wskazówkami p. 6. 4. i wykonać oględziny zewnętrzne przyrządu, ślady korozji należy usunąć.

Konserwacji podlegają:

- wszystkie części metalowe ścianek czołowych nie pokryte lakierem ochronnym,
- poszczególne elementy łączące mechanicznie przewody przyrządu,
- cała aparatura i części zapasowe nie posiadające pokryć ochronnych.

Nie podlegają konserwacji / smarowaniu / powierzchnie przewodzące prąd typu bolców i gniazd stykowych.

Powierzchnie elementów podlegających konserwacji powinny być oczyazczone czystą ścierką zwilżoną w benzynie, po czym, po przetarciu do sucha, należy je przedmuchać suchym sprężonym powietrzem i nanieść smar konserwacyjny.

Części i aparaty zapasowe owinąć papierem pergaminowym.

Rozkonserwowaniu podlegają części, które były poprzednio zakonserwowane. Smar należy usunąć tamponem z waty, lub ścierką zwilżoną w benzynie.

Ślady korozji należy usunąć.

- 13. 5. Konserwacje, rekonserwacje i pakowanie przyrządu należy wykonywać przy temperaturze + 20 + 5° C i wilgotności względnej powietrza do 80 %.
- 13. 6. Przy pakowaniu należy używać wkładki amortyzujące wstrząsy oraz stosować środki chroniące przyrząd przed
 przedostaniem się wilgoci, co zapobiegnie uszkodzemiu przyrządu
 w czasie jego składowania i transportu. Przed umieszczeniem
 przyrządu w skrzyni, należy go owinąć papierem pergaminowym,
 skrzynię szczelnie zamknąć i zaplombować.
- 13. 7. Po dłuższym transporcie lub składowaniu przyrządu w magazynach przejściowych, przyrząd należy rozpakować, rozkonserwować i przed załączeniem przechować w ciągu 6 godzin w pomieszczeniu o temperaturze powietrza $+20\pm5^{\circ}$ C i wilgotności względnej do 80 %.

Załącznik 1

WYKAZ

lamp radiowych przewidzianych do badania na przyrządzie L 3 - 3.

- I. W UKŁADZIE INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH
- a/ diody: 2ДЗВ, 2Д1С, 4Д5С, 6ДЗД, 6Д6А-В, 2Х1Л, 12ХЗС, 6Х6С, 6Д4Ж;
- b/ triody:6C1ж,6C1П,6C2П,6C3П,6C4П,6C2С,6C4С,6C5Д,6C6В,6C6В-В,6C7В,6C8С,6C26В-К,6C27В-К,6C9Д,6C2В-В,12C3С,6C7В-В,6C45П-Е,6C3П-Е,6C4П-Е,6C31В,6C29В-В,2C14В,3C6В-В,3C7В-В,2C3А,6C3П-ЕВ.
- c/ triody podwójne: 6H1П, 6H2П, 6H3П, 6H5П, 6H6П, 6H7С, 6H8С, 6H9С, 1H3С, 1539, 6H1П-ВИ, 6H2П-Е, 6H1П-В, 6H1П-Е, 6H2П-В, 6H2П-Е, 6H2П-Е, 6H2П-ЕР, 6H3П-ДР, 6H1П-ЕВ, 6H2П-ЕВ, 6H2П-ЕВ,

e/ pentody wyjściowe i pentody strumieniowe:

1112B, 11122B, 21111, 61111, 21129J, 4111J, 6113C, 6116C, 6117C, 6119,

61114II, 61115II, 13111C, 61123II, 1114E, 2115E, 1515, 6111II-B, 1113E,

11124-B, 635II, 635II-W, 11122B-B, 11124B-B, 611II-BB, 6113C-E,

61114II-EB, 61114II-EP, 61115II-EB, 61115II-EP, 61135I'-B.

f/ pentody o krótkiej charakterystyce : 1ж17Б, 1ж18Б, 1ж24Б, 2ж27Л, 4ж1Л, 6ж1Б, 6ж2Б, 6ж1ж, 6ж1П, 6ж2П, 6ж3П, 6ж4П, 6ж5П, 6ж1ПП, 6ж3, 6ж4, 6ж7, 6ж8, 10ж1Л, 10ж3Л, 12ж1Л, 12ж3Л, 12ж8, 6ж5Б, 6ж10Б, 6ж32Б, 6ж32П, 6ж5Б-В, 6ж2П-Е, 6ж10Б-В, 6ж2П-В, 6ж1П-Е, 6ж1П-Е, 6ж1П-ЕВ, 6ж1Б-В, 6ж2Б-В, 6ж1П-В, 6ж35Б, 6ж35Б-В, 6ж45Е-В, 6ж46Б-В, 6ж1П-ЕР, 6ж2П-ЕВ, 6ж9Г, 6ж9Г-В, 6ж33А, 6ж33А-В, 1ж37Б,

g/ pentody o wydłużonej charakterystyce : 6H1H, 6H1H, 6H4H, 6H3, 6H4, 6H3, 6H4H, 6H1B, 6H1B-B, 6H1HB-H, 12H4, 6H7, 6H4H-B, 6H4H-E,

h/ lampy wielokrotne: 1271, 1272, 1521, 658, 671, 672, 677, 64111, 64311, 64411, 6460,

- i/ lampy przemiany częstotliwości : 1A1П, 6A2П, 6A7, 6Л7, 1A2П, 6И1П,
- j/ stabilizatory gazowe: CT1H, CT2H, CT2C, CT3C, CT4C, CT5E, CT2O1C, CT2O2E, CT5E-B, CT1H-EB, CT13H, CT16H, CT2OT.
 - 'k/ lampy generacyjne : ΓУ-15, ΓУ-32, Γ-1625, ΓУ-32B,
 - 1/ różne: 6E5C, 6E1II.
- m/ kenotrony : 5Ц12П, 1Ц11П, 1Ц7С, 2Ц2С, 1Ц1С, 3Ц16С, 2Ц18П, 1Ц21П.

II. POZA UKŁADEM INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW

TECHNICZNYCH

- a/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu wielkości przemiennego napięcia żarzenia, sprawdzanego metodą pośrednią: triody podwójne 6HI3C, 6H5C; pentody wyjściowe 6HI3C, 6H5C-3IC, lampy generacyjne TY29, TY3O, kenotrony 4U6C, 4UI3II, dioda 4UI4C, trioda 2C4C,
- b/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu wielkości przemiennych napięć na anodach, sprawdzanych metodą pośrednią oraz z powodu wielkości pojemności, bocznikującej rezystor obciążeniowy kenotrona: kenotrony 6Ц4П, 6Ц4П-В, 6Ц5С,
- c/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu przemiennych napięć żarzenia i anody. sprawdzanych metodą pośrednią: konotrony 5U3C, 5U4M, 5U4C,
- d/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu wielkości rezystancji w obwodzie polaryzacji automatycznej: triody podwójne 6HI6B, 6HI6B-B, 6HI7B, 6HI6B-B, 6HI8B-B, 6HZIB, 6H3II-M, 6HI4H, 6H23-EB, triody 6CI9H, 6CI9H-B, 6CI9H-BP, 6C32B, 6C5IH-B, 6C52H-B, 6C35A, 6C35A-B, pentody 6HI8H, 6W38H, 6H3IC.
- e/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu wielkości napięcia na siatce czwartej: lampa przemiany częstotliwości 6A8.
- f/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu wielkości rezystora obciążającego w obwodzie anody: stabilitrony CTI5II, CTI5II-2,
- g/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu wielkości napięcia " drut żarnikowy katoda": diody 6X2II, 6X7E, 6X2II-B, pentody 6III4II-B, 6III5II-B, 6II25B, IOIZC, 6XIOII, 6X9II-E, 6X-9II, 6X23II, 6X23II-E, 6K6A, 6K6A-B, 6II25E-B, tatroda 636II-E, lampa generacyjna TY5O, triody 6C2E, 6C4II-IIP, 6C3II-IIP, 6C34A, 6C34A-B, trioda podwójna 6H6II-N,
- h/ poza układem indywidualnych warunków technicznych z powodu wielkości pojemności bocznikującej rezystor polaryzacji automatycznej: trioda 6CI5I, trioda podwójna 6HI5II, pontody 69I2H-B, 69I3H, 69I4H.

- Uwagi: 1. Na kartach dla lamp, sprawdzanych poza układem indywidualnych warunków technicznych, obok numeru indywidualnych warunków technicznych umieszczono znaczek " ... Parametry lamp, sprawdzanych poza układem indywidualnych warunków technicznych, są przybliżone.
 - 2. Sprawdzanie lampy 6H2 II EB należy wykonywać według kart H 65, H 66, H 67.

Karta warunków roboczych lamp i przyrządów pół

Typ lamp i	<u> </u>	 	Numery końc	ówek podsta
przyrządów pół- przewodnikowych	ı	2	3	4
лі бііі	600	600	115	~6,3
JI2 611II	600	600	115	~6,3
лз 6жзп	- 2,3	0	N 6,3	~ 6,3
лв 6ПІП	600	600	115	~ 6,3
Л9 6ЖЗП	- 2,4	o	~ 6,3	~ 6,3
. ЛІЗ 6ЖЗП	0	1,6	~ 6,3	~ 6,3
ліз 6нзп	~ 6,3	115	110	250
Л14 6ЖЗП	٥	1,6	~ 6,3.	~ 6,3
ЛІ5 6НЗП	~ 6,3	5	o o	160
JII6 6NIN	600	600	270	~ 6,3
лі7 бжзп	- 2,4	0	~ 6,3	~ 6,3
JIS 6H3II	~ 6,3	23 ^x	50x	108 ^X
д5 д1009			,	
д6 д1009				
Д7 МД218				
ДІІ Д817Г				
Д12 Д817Г				Ì
ДІЗ Д817Г				
ДІ4 Д2ІІ				

odnik**owych**

ampowych						
5	6	7	8 .	9	/ + /	/-/
~ 6,3	60 0 .	20-60	115	60 0		
~ 6,3	600	20-60	115	600		
20-60	80	o				-
~ 6,3	600	20–60	115	600		
20-60	80)	o			,	
110	55	1,6				
0	250	110	· 115	~ 6,3		
110	55	1,6				
	205	. 0	6,5	~ 6,3		
· 6,3	600	240	270	600		
240	80	0				
	$i\acute{o}8^{x}$	21x	23 ^X	~ 6,3		
					~ 400 ~ 440	600 600
					- 200 - 100	~ 230
					~ 114 ^x	100 ^x

Uwagi:

- Napięcia żarzenia lamp należy mierzyć przez podłączenie woltomierza do wyprowadzeń podstawek lampowych, na których oznaczono napięcie ~ 6,3.
- Napięcia oznaczone znaczkiem zmierzono względem diody D 13 / + /.
- 3. Warunki okreálono przy następującym układzie połączeń:
 a/ połączone gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II,
 b/ przełącznik " IZOLACJA " uatawiony w położeniu " PAR ",
 przełącznik " PARAMETRY " w położeniu " 250 ",
 - c/ przełącznik " MKA " ustawiony w położeniu " POMIAR "
 - d/ wskazówkę wskaźnika ustawić na kresce wzorcowej skali / kreska czerwona lub znaczek " \(\shcap \)" /,
- 4. Potencjometry Ua, Us, ustawiono w skrajne lewe położenie,
- 5. Dopuszczalne odchyłki napięć od podanych powyżej + 20 %, zaś dla diod D 11 D 13 + 10 %.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 						
Typ lamp i przyrządów		Numery końcówek				
półprzewod- nikowych	1	2	3	4		
NI 6010	77 k oza	77 k om	'3 M om	∞		
NS 6010	77 kr om	77 k om	3 M om	8		
Л4 6ЖЗП	1,7 M cm	0	000	8		
ла епіп	77 k om	77 k om	.2,8 M om	∞		
лэ бжэп	1,7 M om	0	∞	∞		
ЛІЗ 6ЖЗП	l M om	8,2 k om	20 k om	20 kr om		
ліз 6нзп	20 k om	20 k om	1 M om	29 k om		
ЛІ4 6ЖЗП	820 k om	8,2 k om	20 k om	20 k om		
ЛІБ 6НЗП	20 k om	2,2 k om	1 M om	47 k om		
лі6 6ПІП	77 k om	77 k om	35 k om	00		
ЛІ7 6ЖЗП	760 k 🚾	0	00	00		
ЛІВ 6НЗП	∞	12 k om ^x	51 k om ^x	251 k om ^X		
д5д&1009						
Д6 Д1009						
Д7 МД218						
ди двіт						
Д12 Д817Г						
діз дві7Г						
ДІ4 Д2ІІ						
·						

lampowych	,			• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6	7	8	9	/ + /	1-1
77 k om	3,7 M om	3 M om	77 kr om		
77 k om	3,7 M om	3 M om	77 k om		
46 k om	0				
77 k om	3,7 M om	2,8 M om	77 k om		
45 kr om	o				
5,1 M om	8,2 kr oma				
29 k om	1 M om	20 k om	20 k om		
5,1 M om	8,2 k om				
130 k om	550 k om	5,1 k om	20 k om		
77 k om	1,4 M om	35 k om	77 k om		
45 k om	0				
251 k om ^x	650 k om ^{XX}	ll k om ^{XX}	∞ >		
		:			
*				40 om	90 k om
				40 om	90 k om
		•			22 om
·					
				27 kr om	
				36 k om	
					230kom ^x
				90 om	230kom ^x
	6 77 k om 77 k om 46 k om 77 k om 45 k om 5,1 M om 29 k om 5,1 M om 130 k om 77 k om 45 k om	77 k om 3,7 M om 77 k om 3,7 M om 46 k om 0 77 k om 3,7 M om 45 k om 0 5,1 M om 8,2 k om 29 k om 1 M om 5,1 M om 8,2 k om 130 k om 550 k om 77 k om 1,4 M om 45 k om 0	77 k om 3,7 M om 3 M om 77 k om 3,7 M om 3 M om 46 k om 0 77 k om 3,7 M om 2,8 M om 45 k om 0 5,1 M om 8,2 k om 29 k om 1 M om 20 k om 5,1 M om 8,2 k om 130 k om 550 k om 5,1 k om 77 k om 1,4 M om 35 k om 45 k om 0	6 7 8 9 77 k om 3,7 M om 3 M om 77 k om 77 k om 3,7 M om 3 M om 77 k om 46 k om 0 77 k om 3,7 M om 2,8 M om 77 k om 45 k om 0 5,1 M om 8,2 k om 20 k om 20 k om 5,1 M om 8,2 k om 130 k om 550 k om 5,1 k om 77 k om 45 k om 0	6 7 8 9 /+/ 77 k om 3,7 M om 3 M om 77 k om 77 k om 3,7 M om 3 M om 77 k om 46 k om 0 77 k om 3,7 M om 2,8 M om 77 k om 45 k om 0 5,1 M om 8,2 k om 130 k om 550 k om 5,1 k om 20 k om 77 k om 1,4 M om 35 k om 77 k om 45 k om 251 k om 650 k om 7XX 11 k om XX 40 om 40 om 27 k om 36 k om

<u>Uwagi:</u>

- 1. Kartę rezystancji sporządzono względem podstawy / + omomierza na korpusie przyrządu /.
- Wielkość rezystancji oznaczonych wierzono względem diody
 D 13 / + / / + omomierza na + D 13 /.
- 3. Wielkość rezystancji oznaczonych XX mierzono względem diody D 13 / + / / + omomierza na + D 13 /.
- 4. Warunki ustalono przy następującym układzie połączeń:
 - a/ przyrząd odłączony od sieci,
 - b/ połączono gniazdka 20/I, 26/I, 40/II, 52/II,
 - c/ przełącznik " IZOLACJA " ustawiono w położeniu " PAR ",
 - d/ przełącznik " PARAMETRY " ustawiono w położeniu " 250 ",
 - e/ przełącznik " MKA " ustawiono w położeniu " POMIAR ",
 - f/ przełącznik "S" ustawiono w położeniu "POMIAR".
- 5. Potencjometry "Ua", "Us₂" ustawiono w skrajne lewe pożożenie.
- 6. Dopuszczalne odchyłki wielkości rezystancji + 20 %.

Załącznik 4

IDEOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Tłumaczenie napisów na schemacie

I · Uwagi :

- 1. Rezystor R 85 dobrać w taki sposób, aby przy zasilaniu z sieci 220 V + 2,5 % w położeniu 7 przełącznika uzwojenia pierwotnego transformatora, wskazówka wskaźnika przyrządu znajdowała się na kresce wzorcowej / kresce czerwonej lub znaczku " / " /.
- 2. Elementy oznaczone X dobrać przy regulacji, elementy oznaczone XX montować w razie konieczności.

II. Napisy:

- l izolacja
- 2 parametry
- 3 wzorcowanie
- 4 wzorcowanie
- 5 pomiar
- 6 żarzenie
- 7 płynnie
- 8 wstepnie / zgrubnie /
- 9 sieć
- 10 korektor skal
- ll wskaźnik
- 12 woltomierz lampowy
- 13 czestotliwośći
- 14 pomiar
- 15 wzorcowanie
- 16 sieć.

WYKAZ ELEMENTÓW

Poz.	Nazwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilo ś ć Uwagi
R1-R5	Rezystor M /TT-0,5-1 k om <u>+</u> 10 %	lk ome	5
R7	Rezystor 5.632.050	30 om <u>+</u> 1 %	1
R8	n n	20 om <u>+</u> 1 %	1
R9	19 19	18 om <u>+</u> 1 %	1
R10	н н	7 om <u>+</u> 1 %	1
Rll	" "	5 om ± 1 %	1
R12, R13	11 11	20 om ± 1 %	1 2
R 14	" 5.632.048	30 om <u>+</u> 1 %	1
R15	11 11	10 om <u>+</u> 1 %	1
R16	11 11	40 om ± 1 %	1
R17	11 11	20 om ± 1 %	1
R18	11 11	180 om ± 1 %	ı
R19	11 11	100 om ± 1 %	ı
R20, R21	" ПЭ B-40-620 om ± 5 %	620 om	2
R22	" ПЭ B-30-470 от ± 5 %	470 om	1
R23	" Π ∋ B-20-300 om ± 5 %	300 om	1
R24 ^X	" ПЭВ-50-1,3kom ± 5 %	1,3 k om	1 1,1-1,3kom
R25	" Π Э В-7,5-300 om <u>+</u> 5 %	300 om	1
R26	" ΠЭB-20-1,6kom ± 5 %	1,6 k om	1
R27	" 73B-7,5-510om ± 5 %	510 om	1

		 		,
Poz.		Podstawowe		
ozn•	Nazwa i typ	dane znamion.	Ilość	Uwagi
R28	Rezystor MJT-0,5-1 k om ± 10 %	lk oma	ı	
R29	# 5.632.050	600 om ± 1 %	1	
R30	" 5.632.048	600 om <u>+</u> 1 %	1	
R31	" ∏⇒B-10-100 om ± 10 %	100 om	1	
R32	4.685.030	2,2 om	ı	
R33	4. 685.029	58 om	ı	
R42	" MJT-1-56 k om ± 5 %	56 k om	1	
R43	" спз-9а-12-1	1 k om	ľı	
	k om ± 20 %			
R44	7 5.632.002	488,9 om±0,1%	ı	
R45	17	293,3 om <u>+</u> 0,1%	ı	
R46 .	H H	97,78 om±0,1%	ı	
R47	* 5.632.003	48,89 om±0,1%	1	
R48	н н	29,33 om±0,1%	l i	
R49	11 11	9,778 om <u>+</u> 0,1%	ı	
R50	97 97	4,889 om <u>+</u> 0,1%	ı	
R51	# 5.632.002	1,1 k om <u>+</u> 0,1%	ı	
R52	11 11	550 om <u>+</u> 0,1%	ı	
R53	17 19	330 om <u>+</u> 0,1%	ı	
R54	и и	110 om <u>+</u> 0,1%	ı	
R55	n n	110 om <u>+</u> 0,1%	ı	
R57	" 5.634.010	445 om _± 0,5%	ı	

Poz.	Nazw	a i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
R58, R59	Rezystor	MJT-0,5-1 k om <u>+</u> 10%	l k ok	2	
R63	11	5.632.032	3965 om <u>+</u> 0,1 %	1	
R64	tt	5.632.033	17,39 k om±0,1%	1	
R65 .	11	5.632.029	21,74 k om±0,1%	1	
R66	Ħ	5.632.030	43,48 k om±0,1%	`1	
R67	Ħ	5.632.003	4,889 om ± 0,1%	1	
R69	17	5.632.034	11,11 k om±0,1%	1	
R70	n	5.632.023	29,73 k om+0,1%	1	
R71 ^X	#	MP ru -0,25)		49,3-
		<u>+</u> 0,1 %	49,9 k om	1	49,9 k on
R72	***	M JTT- 0,5- -270 k om <u>+</u> +5%	270 k om	1	
R73	et	M <i>J</i> TT-0,5- -100 k om <u>+</u>	100 k om	1	
R74 [*]	***	±10% MJTT-0,5300 k om±			270-
R75 ^x	**	<u>+</u> 20% M <i>J</i> TT-0,5-1	300 k ona	1	360 k om 750 k om-
		M om±5%	1 M om	1	1,3 M om.
R76	**	II-CT-1-1A- -1M-30% OC-3-20	I M om	1	
R77 ^x	. #	M <i>J</i> TT-0,5-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
		-750 k om <u>+</u> +10%	`750 k om	1	620 k om- 1,3 M om

Poz.	Nazwa i	typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
R78	Rezystor M om <u>+</u> 10%	M /TT- 2-3,6	3,6 M om	1	
R79	Rezystor	MJTT-2-330 k om <u>+</u> 10%	330 k om	1	,
R80	н	M <i>J</i> TT-0,5-51 k om <u>+</u> 10%	51 k om	1	
R81	H	M / T-0,5-68 k om <u>+</u> 10%	68 k om	1	
R82	71	OM JT- 0,5-10. k om <u>+</u> 10%	20 kr om	2	Szeregowo, dokręcać z dokładnoś- cią +0,5 %
R83	Ħ	OM JT-1-1 5 k om <u>+</u> 5%	30 k om	2	
R84	H	5.632.003	400 om <u>+</u> 0,1%	1	
R85 ^x	11	MTT-0,5-2,4 M om <u>+</u> 1% MJTT-0,5-430 k om <u>+</u> 5%	2,83 M om	1	380- 680 k om
R86	t 1	MJTT-2-15k om ± 10%	5 k om	3	połączyć równolegie
R87	n	0,5 om <u>+</u> 10%	0,5 om	1	
R88 ^x		M J T-1-27k om ± 10%	27 k om	1	24-33k om
R89	"	ncn-1-1A- -22k-20%			
		0 C -3 -2 0	22 k om	1	
R90 ^X	1	MJTT-1-51k om ± 20%	51 k om	1	47-56 k om

Poz.	Nazwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
R91	Rezystor IIC n -1-1A-4,7k- 20% OC-3-20	4,7 k om	1	
R92	" 5.632.031	7310 om±0,2%	1	
R93	" 5.632.049	150 om±0,25%	1	
R94	98 19	2,35 k om <u>+</u> ±0,25%	1	
R95	ti ti	10 k om <u>+</u> 0,25%	1	
R97	11 11	12,5 k om <u>+</u> +0,25%	1	
R98	" C2-14-0,25-100 k om <u>+</u> 0,5% - [100 k om	1	
R99	" .C2-14-0,25-374 k om <u>+</u> 0,5% - r	374 k om	1	
R100 ^X	" M JT-0,5-1 k om ±5%	lk om	1	1-2,7 kom
R102	" 5Λ1- 0,5-97,6 k om <u>+</u> 0,5%	97,6 k om	1	Połączyć szeregowo
	" БЛП-0,5-27,4 k om <u>+</u> 0,5%	27,4 k om	1	
R103 ^x	" MP [4- 0,25-298 k om <u>+</u> 0,1% 5	298 k om	1	298 - 300 k om
RIO4 ^X	" 98,8 k om <u>+</u> 0,1% 5	98,8 k om	1	98,8
R105 ^x	" 49,9 k om <u>+</u> 0,1% 5	49,9 k om		49,3 - 49,9 k om
R106	" 5.632.023	29,73 k om <u>+</u> +0,1%	1	·
R107	" 5.632.022	9,91 k om± ±0,1%	1	

Poz.	Nazwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
R108	Rezystor 5.632.003	1,2 k om <u>+</u> 0,1%	1	·
R109	" M <i>J</i> TT-0,5-9,1 k om <u>+</u> 10%	9,1 k om	1	
R110	" M J TT-2-3,9k o ±10 %	om 1,95 k om	2	Połączyć równole- gle
RIII ^X	" M <i>J</i> TT-0,5-1M (<u>+</u> 5 %	om 1 M om	1	750 k om- 1,3 M om
R112	" IIC n -1-1A- -1 m -30 %	1.15 am	l	
R113 ^X	0C-3-20 " M <i>JT</i> T-0,5-750 k om ₊ 10%	1 M om 750 k om	1	620 k om -
R114	" MAT-0,5-1k (om 1 k om	1	
R115	" МЛТ-2-3,6М с ±10 %	om 3,6 M om	1	
RI16	" М Л Т-2-330k о ±10 %	om 330 k om	1	
R117	" МЛТ-0,5-51 k т <u>+</u> 10 %	51 k om	1	
R118	" M J T-0,5-16 k om <u>+</u> 10 %	16 k om	1	
R119	" МЛТ-2-3,9k « <u>+</u> 10 %	om 3,9 k om	1	
R120	" MJTT-0,5-200 k om <u>+</u> 5 %	200 k om	1	
R121	м ЛТ-0,5-51 k om <u>+</u> 5 %	51 k om	1	•

Poz.	Nazwa	a i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
R122	1	IIC n -1-1A- OC-3-12	22 k om	1	
R123	Rezystor	IIE M -1-1A-1k- -20% OC-3-12	l k om	1	
R1.24	н	M J T-0,5-10 k om <u>+</u> 10 %	10 k om	1	
P125	11	IIC N -1-1A-1 k om-20 %			
		OC-3-12	1 k om	1	
R1.26	н	M JT- 0,5-100 k om <u>+</u> 10 %	100 k om	ı	
RI 28	11	M J T-0,5-1 k ου ±10 %	1 k om	1	
R129	n	IIC n -1-1A-100 k-20 %			
1		00-3-12	100 k om	1	
RI.30	` #	м л т-0,5-130 k om <u>+</u> 10 %	130 k om	1	
R131	#1	М Л Т-0,5-100 k om <u>+</u> 10 %	100 k om	1	·
RI.32	11	М ЛТ- 0,5-1. М ом <u>+</u> 10 %	1 M om	1	
RL3 3	Ħ	MJTT-0,5-5,1 M om+10 %	5,1 M om	1	
R134	n	M <i>J</i> TT-0,5-1			
R135	**	м от <u>+</u> 10 % м Л Т-0,5-5,1	1 M om	1	
R136	н	м om <u>+</u> 10 % м Л т-0,5-300	5,1 M om	. 1	
		k om <u>+</u> 10 %	300 k om	1	

Poz.	Nezwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
R137	Rezystor M JT T-0,5-100 k om <u>+</u> 10 %	100 k om	1	
R138	" M JTT-1-18 k om <u>+</u> 10%	18 k om	1	
R139	" M <i>J</i> T-0,5-1 M om <u>+</u> 10 %	1 M om	1	,
RI 40	" M <i>J</i> TT-0,5-8,2 k om <u>+</u> 10%	8,2 k om	1	
R141	" M JT- 1-20 k om <u>+</u> 10 %	20 kr om	1	
R142 ^X	" M JT T-0,5-360 k om <u>+</u> 10 %	360 k om		270 ÷ 620 k om
R143	" M J T-0,5-8,2 k om <u>+</u> 10 %	8,2 k om	1	
RI 44	" M J T-1-20 k om <u>+</u> 10 %	20 k om	1	
R145	" M JT-0, 5-51 k om <u>+</u> 10 %	51 k om	1	
R146	" M J T-0,5-13 k om <u>+</u> 5 %	13 k om	1	·
R147	" M .T.T-0 ,5 -% k om <u>+</u> 5 %	2 k om	1	
R148	" 5√Λ- 0,1-22 k om 1 %	22 k om	1	
R149,		ı	,	
R150	" 5ΠΠ-0,1-41 · k om 1 %	41 k om	2	
R151	" БЛП-0,1-27 k om 1 %	27 k om	1	,

Poz. ozn.	Nazwa	i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwqgi
R152,				_	
R153	Rezystor	5 ¶¶-0,1-49 k om 1 %	49 k om	2	
R154	Ħ	M JT- 0,5-39 k om <u>+</u> 10 %	39 k om	1	
R1.55	Ħ	IICN -II-1A-47 k om-20 %	47 k om	1	
R156	***	M J T-0,5-3,9 k om <u>+</u> 5 %	3,9 k om	1	
R157		IIC fi -II-1A-2,2 k om-20 %	2,2 k om	1	
R158	Ħ	М Л Т-0,5-1 М от <u>+</u> 10 %	1 M om	1	
R159	н	5.632.001-1	120 om <u>+</u> 0,1 %	1	
R160	#	11	56 cm±0,1 %	1	
R161	11	**	4 om+0,1 %	1	
R162	Ħ	11	36 om <u>+</u> 0,1 %	1	
RI.63	11	5.632.001-2	12 om <u>+</u> 0,1 %	1	
R164	Ħ	**	6 om <u>+</u> 0,1 %	1	
R165	Ħ	**	3,6 om <u>+</u> 0,1 %	1	
R166	**	**	2,4 om <u>+</u> 0,1 %	1	
R167	Ħ	МЛТ-2-910 om ±10 %	910 om	1	
R168	11	м л т-0,5-1 м om <u>+</u> 10 %	1 M om	1	
R169		IIC n -II-1A- -1M-30 %	1 M om	1	
R170	11	M. JT- 0,5-1 M om ₊ 10 %	1 M om	1	

Poz.	Nazwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
R171	Rezystor M 7T-0,5,1			
	k om <u>+</u> 10 %	1 k om	1	
R172	" М Л Т-1-1,3			
	■ om+10 %	1,3 M om	1	
R173	" MJT T-2-330			
	k om <u>+</u> 10 %	330 k om	1	į
R174	" M J T-0,5-51			
	k om <u>+</u> 10 %	51 k om	·1	
R 175,	_			·
R176	" M J T-2-100	300 1		
	k om <u>+</u> 10 %	100 k om	2	
R179 -	# 37 TTm 3, 100			
R181	" M J TT-1-100 k om±10 %	100 k om	3	
ma 0.0	_	100 k om		
R182	" MJTT-0,5-220 k om <u>+</u> 10 %	220 k om	1	
R1.83		LEG R OM	<u> </u>	
MO)	" M T T-0,5-20 k om+-10 %	20 k om	1 .	
		, 45 k 4m		
C1, C2	Kondensator K50-35-450-			
	-10	10 UF	2	
С3	" K50-3A-25-100	100 µF		
C4	" <u>K</u> 50-6-25-2000	2000 µ F	1	
C5	" M 5 M-500-0,1	,		
	<u>+</u> 10 %	0,1 µF	1	
C6	" K40Y-9-630-0,15			
i	<u>+</u> 10 %	0,15 µF	1	
C7	" K40Y -9- 400-0,1			
-	±10 %	0,1 µF	1	
			ſ	

Poz.	Naz	twa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
C8	Kondense	ator K50-3 5- 450-	40 µF	2	Połączyć równolegie
C9	,,,	K50-3 6 -250-50	50 µ.F	1	TOMITOTARTA
C 1 O	***	K40 Π -26-400- -0,047 <u>+</u> 10 %	0,047 µF	1	
C11 -					
C13	11	м Б м-160-0,1 <u>+</u> +10 %	0,1 µF	3	
C14	"	KCO-2-500- F ' -2200 <u>+</u> 5 %	2200 n F	1	
C 1 5	**	м <i>6ГП-</i> 3-200-Б			
C16	,	2x0,25 <u>+</u> 10%	0,25 µF	1	
C17	***	M 5 M-500-0,1 <u>+</u> +10 %	0,1 µ F	1	
C18	11	К40П-26-400- -0,033 <u>+</u> 10%	0,033 µF	1	
C19	11	$M = 500-0, 1_{\pm}$ $\pm 10 \%$	0,1 µF	1	
C 20	11	К40П-26-400- -0,022 <u>+</u> 10 %	0,022 µF	1	•
C21	"	KCO-2-500- Г - -2200 <u>+</u> 5 %	2200 nF	1	
C22,C23	, #	м Бм- 750-0,1 <u>+</u> ±10 %	0,01 µF	2	-
C24	e 11	KCO-5-500- Г - -27 00 <u>+</u> 2 %	2700 nF	1	
C 2 5	11	KCO-5-500- Г - - 5600 <u>+</u> 2 %	5600 n F	1	

Poz.	N	azwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
C26	Kondens	ator KCO-5-500-7- -2700 <u>+</u> 2 %	2700 n F	 1	
C27	97	KCO-2-500- [- - 2200 <u>+</u> 2 %	2200 nF	1	
C28	Ħ	ксо-5-50 0-г -4300 <u>+</u> 2 %	4300 n F	1	
C29	#	ксо-2-500- Г - -2200 <u>+</u> 2 %	2200 n F	1	
C30· `	11	K40 ∏-26-400- -0,033±10 %	0,033 µF	1	
C31,C32	Ħ ,	M 5[n- 3-200- 5 - -2x0,25 <u>+</u> 10 %	0,25 µF	1	
C33	99	KC0-2-500- Г - -2200 <u>+</u> 5 %	2200 n F	. 1	
C34	19	K40 17 -26-400- -0,047 <u>+</u> 10 %	0,047 µ.F	. 1	
C35,					
¢36	**	₭50-3 Б- 450-20	20 µF	2	:
037 , 038	11	KCO-2-500-A- -100+10 %	100 n F	2 .	
039	**************************************	KCO-2-500-A -200 <u>+</u> 10 %	200 n F	• 1	
C40	n n	KCO-2-500-A- -100 <u>+</u> 10 %	100 n F	1	
C41	Ħ	м б м-160-1,0 <u>+</u> +20 %	1 <i>µ</i> F	1	
C42	19	К50-3 Б -450-20	20 µ.F	1	
C43 <u>,</u> C44	. #1	M6 M-160-0,1± ±10 %	0,1 M F	2	

				4
Poz.	Nazwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
C45	Kondensator K50-6-25-2000	2000 UF	1	
C46 ^{XX}	- " мБм-160-			
	-0,25 <u>+</u> 10 %	0,25 µF	1	
L1-L5,				
L7	Dławik		6	
L8, L9	"		2	
ЛHI	Lampa KM6-60	6 V		
		60 mA	1	!
$\mathcal{J}_1\Delta$,				
Л 2 △	Lampa 6 11 1		2	
174 \(\Delta\)	" 6 Ж3 Л		1	
∏8 △	" 6717		1	
T9	" 6 🗙 3 П		1	
Л 12Д	" 6Ж3П		1	
JT 13 A	" 6H3 П		1	
T 14 \(\Delta\)	" 6 X 3 N		1	
T 15 \(\Delta \)	и 6H3 П		ī	
Л16 Д	" 6ภาก		1	·
J 17 D	" 6米3 「	_	1	
J 18 Δ	" 6н3 П		ī	
X 14 -				
Д 4 Δ	Dioda krzemowa D214 5	١	4	
Δ 5Δ,				
五 6 乙	Stos prostowniczy #1009		2	
47 7 4	Dioda półprzewodnikowa			
	м Д 218		1	•
Д 9 Д ,	" 7 706A			
A 10 A	" A 106A		2	

ve nion. Ilo	ość	Uwagi
]	L	
ı	L.	
ı	L	
3	3	
]		Dopuszcza się mikro- amperomier 2.716.009
1	L	
1		
2	2	
1	-	
1		
7	,	
1		•
. 1		
1	.	
1	.	
1	.	
1		
ı	.	
1		
1		
1		
1		
	1	1

Poz.	Nazwa i typ	Podstawowe dane znamion.	Ilość	Uwagi
		gridd Birdhi I Oliv		
m 11,]				
П 12 }			2	
п 13	" 4.812.014		1	
1 14	" 4.812.005	•	1	•
П 15	" " 4. B 12.021		1	
П 16	" " 4.812.008		1	
n 17	" 4.812.020		1	:
ח 18	# # 4.812.007		1	·
П 19	" 4.812.013	·	1	
Tpl	Transformator mocy	•	1	:
кПі	Przełącznik wciskowy			
	3.602.012		1	
кп2	Przełącznik wciskowy		•	
	3.602.012-01		1	
Прі	Bezpiecznik NM4 / NM5/		1	
	ļ			

Uwaga:

Zezwala się na stosowanie w przyrządzie lamp z indeksem E, EB, B.

Elementy oznaczone znaczkiem Δ zawierają metale szlachetne.

Załącznik 6

Plan rozmieszczenia elementów w bloku stabilizatorów elektronowych.

Załącznik 7

Plan rozmieazczenia elementów na płytce obwodu drukowanego miernika nachylenia charakterystyki.

Tłumaczenie napisów na rysunku / numeracja tłumacza / amplituda 1 2 czestotliwość Załącznik 8 Karta łączeniowa / karta nr 1 / Tłumaczenie napisów na karcie / numeracja tłumacza / 1 Ua dioda 2 Miernik nachylenia charakterystyki Skala / mA/V / 3 Polaryzacja Us, / V / 4 Ua skala / V / 5 6 Mikroamperomierz Skala / u A / 7 Iwypr. skala / mA / Is₂ skala / mA / 9 Us, skala / V / 10 -11 Už skala / V / Us, skala / V / 12 -Uż badanych lamp 13 14 Ia akala / mA / Rezystory polaryzacji automatycznej / omów / 15 -Rnagrz. kenotronów / k omów / 16 Połączenie siatki 1 z podstawką 17 Połączenie katody z podstawką 18 -Trioda podwójna 19 -Połączenie żarzenia + z podatawką 20 -

Połączenie żarzenia - z podstawką

Połączenie siatki 2 z podstawką

Połączenie anody z podstawką

21

24

22 -

23 -

Przyrząd

- l grupa gniazdek skal anody Ua
- 2 grupa gniazdek napięć żarzenia
- 3 grupa gniazdek skal polazyzacji Us_l
- 4 grupa gniazdek skal żarzenia Uż
- 5 grupa gniazdek skal miernika nachylenia charakterystyki
- 6 grupa gniazdek akal prądu anodowego Ia
- 7 grupa gniazdek skal prądu siatki 2 Is₂
- 8 grupa gniazdek skal mikroamperomierza do pomiaru prądu siatki I Is,
- 9 grupa gniazdek akal pradu wyprostowanego kenotronów - Iwypr.
- 10 grupa gniazdek kompletu rezystorów polaryzacji automatycznej
- 11 grupa gniazdek do podania napięcia na siatkę 2 Us,
- 12 grupa gniazdek do podania napięcia na anodę Ua
- 13 grupa gniazdek do podania napięcia polaryzacji Us_l
- 14 grupa gniazdek do podania napięć zaailających
- 15 grupa gniazdek kompletu rezystorów obciążeniowych kenotronu
- 16 grupa gniazdek do podania napięcia polaryzacji na siatkę l lampy badanej
- 17 grupa gniazdek katodowych
- 18, 19 grupy gniazdek do podania napięć żarzenia na lampę badaną
- 20 grupa gniazdek do podania napięć anodowych na anodę lampy badanej
- 21, 22 grupy gniazdek do podania napięć żarzenia
- 23, 24 grupy gniazdek do podania napięć na siatkę ekranującą lampy badanej.

Załącznik 9

Dane dotyczące uzwojeń transformatora siłowego 4.705.001

Uzwojenie i zacisk	Napięcie V	Średnica przewodu	Ilość zwoi	Uzwojenie i zacisk	Napięcie V	Średnica przewodu	Ilość zwoi
I 27 - 31	92,6	0,93	162,5	II 26 - 6	10	0,35	18,5
I 31 - 60	12	1,25	21	II 6 - 21	110	0,35	194
I 60 - 47	86,3	1,25	148,5	II 21 - 3	50	0,35	92,5
I 47 - 48	5	1,25	9	II 3 - 34	30	0,35	54
I 48 - 49	5	1,25	9	II 34 - 24	70	0,35	118
I 49 - 7	2,8	1,25	5	18	ekran		1
I 7 - 8	2,8	1,25	5	III 38 - 29	114	0,2	200
I 8 - 50	2,8	1,25	5		•		
I 50 - 51	2,8	1,25	5	VIII 10 - 9	6,3	0,8	11,5
I 51 - 52	2,8	1,25	5 (IX 15 - 16	6,3	0,8	11,5
I 52 - 53	2,8	1,25	5	X 4 - 2	6,3	0,55	11,5
I 53 - 54	2,8	1,25	5	XI 14 - 13	6,3	0,55	11,5
77 - 74		-, -,		- · I	,,,	-,,,	,